

Udvidelser og ændringer i softwareversion 75

Værd at vide i overblik

Med version 75 offentliggør Hella Gutmann igen nye nyttige funktioner og data. Ligesom de velkendte diagnosefunktioner i mega macs tilpasses datatyperne ADAS, Lighting og e-Mobility også løbende med henblik på deres indhold og modeldekning, og de udvides kraftigt med hver version.

Rettelser og optimeringer af SDI og WLAN

| Generelt

- Systemnedbrud ved opstart af apparatet er rettet.
- Systemnedbrud ved valg af køretøj via asanetwork er rettet.
- Manglende data i sidehovedet ved udskrivning af køretøjsresultater fra Car History er rettet.
- Funktionen >Ny hjælpeanmodning< under Meddelelser kan igen anvendes i fuldt omfang.
- I mega macs ONE gemmes stelnummeret igen korrekt i Car History ved anvendelse af højspændingsbatteridiagnose PRO.
- Betegnelserne på komfortsystemerne er blevet redigeret. Systemerne er blevet grupperet efter de anvendte teknologier i en overskuelig visning.
- Nedsat systemhastighed under brug er rettet.
- Systemnedbrud under brug er rettet.
- Fejlfunktioner ved genstart er rettet.
- Fejlfunktioner ved svag WLAN-forbindelse er rettet.
- Utilsigtet genindlæsning af SDI-softwaren under køretøjsdiagnosen er rettet.

Funktioner oplistet efter producent

Denne liste giver kun et overordnet overblik over dataudvidelserne i forbindelse med den nyeste opdatering. En komplet liste over samtlige modeludvidelser for hver af producenterne ville i denne sammenhæng være alt for omfattende.

Producent

Alfa Romeo

Fejlkode	(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Spider (939), 939), (Alfa Romeo 147 (937), 937), (Alfa Romeo 159 (939), 939), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo GT (937), 937), (Alfa Romeo Brera (939), 939), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)
Parameter	(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Spider (939), 939), (Alfa Romeo 147 (937), 937), (Alfa Romeo 159 (939), 939), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo GT (937), 937), (Alfa Romeo Brera (939), 939), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)
Aktuatorrest	(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Spider (939), 939), (Alfa Romeo 147 (937), 937), (Alfa Romeo 159 (939), 939), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo GT (937), 937), (Alfa Romeo Brera (939), 939)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

Audi

| Fejlkode

(Audi A3, 8P), (Audi S3, 8P), (Audi A4, 8K), (Audi S3, 8L), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi S5, 8T), (Audi A8, 4H), (Audi Q7, 4L), (Audi A1, 8X), (Audi A7, 4G), (Audi S4, 8K), (Audi A6, 4G), (Audi A6, 4F), (Audi S6, 4F), (Audi Q5, 8R), (Audi Q3, 8U), (Audi TT, 8N), (Audi S1, 8X), (Audi A4, 8D), (Audi A3, 8L), (Audi A6, 4B), (Audi A6, 4A), (Audi S7, 4G), (Audi A8, 4D), (Audi S4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi A2, 8Z), (Audi A4, 8E), (Audi A4, 8H), (Audi S8, 4D), (Audi A8, 4E), (Audi S4, 8E), (Audi RS6, 4B), (Audi S4, 8H), (Audi TT, 8J), (Audi S6, 4G), (Audi RS Q3, 8U), (Audi RS7, 4G), (Audi S6, 4B), (Audi S8, 4E), (Audi RS4, 8E), (Audi RS4, 8H), (Audi R8, 42), (Audi RS6, 4F), (Audi RS5, 8T), (Audi S5, 8F), (Audi RS3, 8P), (Audi RS6, 4G), (Audi A3, 8V), (Audi S8, 4H), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi S3, 8V), (Audi TT, FV), (Audi RS3, 8V), (Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi R8, 4S), (Audi S4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi S5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi RS5, F5), (Audi RS4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

| Parameter

(Audi A3, 8P), (Audi S3, 8P), (Audi A4, 8K), (Audi S3, 8L), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi S5, 8T), (Audi A8, 4H), (Audi Q7, 4L), (Audi A1, 8X), (Audi A7, 4G), (Audi S4, 8K), (Audi A6, 4G), (Audi A6, 4F), (Audi S6, 4F), (Audi Q5, 8R), (Audi Q3, 8U), (Audi TT, 8N), (Audi S1, 8X), (Audi A4, 8D), (Audi A3, 8L), (Audi A6, 4B), (Audi A6, 4A), (Audi S7, 4G), (Audi A8, 4D), (Audi S4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi A2, 8Z), (Audi A4, 8E), (Audi A4, 8H), (Audi S8, 4D), (Audi A8, 4E), (Audi S4, 8E), (Audi RS6, 4B), (Audi S4, 8H), (Audi TT, 8J), (Audi S6, 4G), (Audi RS Q3, 8U), (Audi RS7, 4G), (Audi S6, 4B), (Audi S8, 4E), (Audi RS4, 8E), (Audi RS4, 8H), (Audi R8, 42), (Audi RS6, 4F), (Audi RS5, 8T), (Audi S5, 8F), (Audi RS3, 8P), (Audi RS6, 4G), (Audi A3, 8V), (Audi S8, 4H), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi S3, 8V), (Audi TT, FV), (Audi RS3, 8V), (Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi R8, 4S), (Audi S4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi S5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi RS5, F5), (Audi RS4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

| Aktuatorrest

(Audi A3, 8P), (Audi S3, 8P), (Audi A4, 8K), (Audi S3, 8L), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi S5, 8T), (Audi A8, 4H), (Audi Q7, 4L), (Audi A1, 8X), (Audi A7, 4G), (Audi S4, 8K), (Audi A6, 4G), (Audi A6, 4F), (Audi S6, 4F), (Audi Q5, 8R), (Audi Q3, 8U), (Audi TT, 8N), (Audi S1, 8X), (Audi A4, 8D), (Audi A3, 8L), (Audi A6, 4B), (Audi A6, 4A), (Audi S7, 4G), (Audi A8, 4D), (Audi S4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi A2, 8Z), (Audi A4, 8E), (Audi A4, 8H), (Audi S8, 4D), (Audi A8, 4E), (Audi S4, 8E), (Audi RS6, 4B), (Audi S4, 8H), (Audi TT, 8J),

(Audi S6, 4G), (Audi RS Q3, 8U), (Audi RS7, 4G), (Audi S6, 4B), (Audi S8, 4E), (Audi RS4, 8E), (Audi RS4, 8H), (Audi R8, 42), (Audi RS6, 4F), (Audi RS5, 8T), (Audi S5, 8F), (Audi RS3, 8P), (Audi RS6, 4G), (Audi A3, 8V), (Audi S8, 4H), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi S3, 8V), (Audi TT, FV), (Audi RS3, 8V), (Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi R8, 4S), (Audi S4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi S5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi RS5, F5), (Audi RS4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

| Kodning

(Audi A3, 8Y):
Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningdyser, De-/aktivering af transportmode

(Audi e-tron GT, F8):
Kodning af bagklapsmodul, Registrering af batteri, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Audi Q3, F3):
Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kodning af parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Audi Q4 e-tron, F4):
De-/aktivering af transportmode

(Audi Q8, 4M):
Kodning af generator med startfunktion, Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Audi Q8 e-tron, GE):
Registrering af batteri

| Grundindstilling

(Audi A1, GB), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi R8, 42), (Audi R8, 4S), (Audi RS Q3, F3), (Audi RS4, 8W), (Audi RS5, F5), (Audi S4, 8W), (Audi S5, F5), (Audi TT, FV):
CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter

(Audi A3, 8Y):
Initialisering af oxidationskatalysator, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af niveau for

AdBlue, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Reset af startspærre AdBlue-system, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi Q2, GA), (Audi Q5, FY):
CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Udførelse af motorjusteringer

(Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K):
CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Udførelse af motorjusteringer, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Audi A6, 4G), (Audi A7, 4G), (Audi A8, 4H), (Audi e-tron, GE), (Audi RS6, 4G), (Audi RS7, 4G), (Audi RS7, 4K), (Audi S6, 4G), (Audi S7, 4G), (Audi S8, 4H), (Audi S8, 4N):
Kalibrering af kamerastyreenhed

(Audi A7, F2), (Audi A8, 4N), (Audi Q7, 4M), (Audi RS6, 4A), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K):
CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Audi e-tron GT, F8):
Oplåsning/spærring af aktiv bagaksel, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Tilpasning af kølerjalousi 1, Tilpasning af kølerjalousi 2, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Beluftning/udluftning af kølesystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrér fronthjørneradar, Initialisering af elsæder, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Audi Q3, F3):
Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionmode, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-

	<p>kompressor , Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fibrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator</p>
	<p>(Audi Q4 e-tron, F4): CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af ESC-sensorer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed</p>
	<p>(Audi Q8, 4M): Tilpasning af kabineduftsytstem, Nulstilling af tæller for kølemiddeltab, Oplåsning/spærring af aktiv bagaksel, Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrér fronthjørneradar, Initialisering af olietrykssensor/ olietemperatursensor bagerste differentiale, Påfyldning/ efterfyldning af bagerste differentiale, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Initialisering af elsæder, 48-volts batteri, slutning af ladekontaktorer, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Udførelse af gearkasetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølegitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/ C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af servomotor lastrumsafdækning, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Indlæring af standardposition niveauregulering, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor , Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fibrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer</p>
<p> Service nulstilling</p>	<p>(Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y): Initialisering af vognbaneskiftassistent</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Audi e-tron GT, F8), (Audi Q8, 4M), (Audi A3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi Q3, F3)</p>
<p> System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>(Audi A3, 8Y) (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE)</p>

BMW

| Fejlkode

(BMW X1, VP31), (BMW X3, WY31), (BMW X5, ZW41), (BMW X6, FH61), (BMW Z4, LM51), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 7 Ser., E65), (BMW 5 Ser., NA31), (BMW 1 Ser., UF11), (BMW X3, PB11), (BMW 6 Ser., E63), (BMW 6 Ser., E64), (BMW 7 Ser., E66), (BMW 3 Ser., E92), (BMW 7 Ser., E67), (BMW 5 Ser., NG51), (BMW 3 Ser., VA71), (BMW 3 Ser., VU31), (BMW 1 Ser., E81), (BMW 3 Ser., WN31), (BMW 1 Ser., UM71), (BMW 1 Ser., UR31), (BMW X6, FH21), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW i3, 1Z21), (BMW i8, I12), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 2C11), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., E68), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X1, HT71), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW X2, YH31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW i8, 2Z61), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW iX, 11CF), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 3 Ser., G81), (BMW X2, 71GM)

| Parameter

(BMW X1, VP31), (BMW X3, WY31), (BMW X5, ZW41), (BMW X6, FH61), (BMW Z4, LM51), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 7 Ser., E65), (BMW 5 Ser., NA31), (BMW 1 Ser., UF11), (BMW X3, PB11), (BMW 6 Ser., E63), (BMW 6 Ser., E64), (BMW 7 Ser., E66), (BMW 3 Ser., E92), (BMW 7 Ser., E67), (BMW 5 Ser., NG51), (BMW 3 Ser., VA71), (BMW 3 Ser., VU31), (BMW 1 Ser., E81), (BMW 3 Ser., WN31), (BMW 1 Ser., UM71), (BMW 1 Ser., UR31), (BMW X6, FH21), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW i3, 1Z21), (BMW i8, I12), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 2C11), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., E68), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X1, HT71), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW X2, YH31), (BMW 6 Ser.,

Aktuatortest

G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW i8, 2Z61), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW iX, 11CF), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 3 Ser., G81)

(BMW X1, VP31), (BMW X3, WY31), (BMW Z4, LM51), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 7 Ser., E65), (BMW 5 Ser., NA31), (BMW 1 Ser., UF11), (BMW 6 Ser., E63), (BMW 6 Ser., E64), (BMW 7 Ser., E66), (BMW 3 Ser., E92), (BMW 7 Ser., E67), (BMW 5 Ser., NG51), (BMW 3 Ser., VA71), (BMW 3 Ser., VU31), (BMW 1 Ser., E81), (BMW 3 Ser., WN31), (BMW 1 Ser., UM71), (BMW 1 Ser., UR31), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW i3, 1Z21), (BMW i8, I12), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 2C11), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., E68), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X1, HT71), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW X2, YH31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW i8, 2Z61), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 3 Ser., G81)

Kodning

(BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 2 Ser., 11CK), (BMW X2, YL91):
 Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningsdyser,
 Kodning af tomgangshastighed

(BMW 3 Ser., PL31), (BMW 3 Ser., UU91), (BMW 3 Ser., DW71), (BMW 5 Ser., NB11):
 Registrering af batteri, Programmering af radiostyret fjernbetjening, Kodning af indsprøjtningsdyser, Kodning af tomgangshastighed

(BMW 3 Ser., 3C11), (BMW 3 Ser., 3K51), (BMW 5 Ser., XC41):
 Registrering af batteri, Kodning af EGR-ventil, Kodning af indsprøjtningsdyser, Kodning af tomgangshastighed

(BMW 3 Ser., 5P51):

| Grundindstilling

Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer

(BMW 4 Ser., 61AP):

Registrering af batteri, Kodning af tomgangshastighed, De-/aktivering af transportmode

(BMW 4 Ser.,):

Registrering af batteri, Kodning af tomgangshastighed, Deaktivering af transportmode

(BMW X2, 81GM):

Registrering af batteri

(BMW X3, 21DN):

Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af tomgangshastighed, Deaktivering af transportmode

(BMW X4, 31DT):

Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af tomgangshastighed, De-/aktivering af transportmode

(BMW 1 Ser., 7K31):

Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Idrifttagning af styretøj, Initialisering af variabel ventilåbning, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af blandingstilpasning, Initialiser gearsensor, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs system, Aktivering af brændstoppumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af accelerationssensor, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 2 Ser., 11CK):

Nulstilling af referenceværdier, Regenerering af partikelfilter, Tilpasning af omdrejningstalsregulering for gearskift, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Påfyldning/udluftning af passivt SCR-system, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Udskiftning af partikelfilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Udluftning af brændstofs system, Sletning af liste over gemte Bluetooth-enheder, Nulstilling af styreenhed, Udluftning af ESP, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Indlæring af rudehejs, Initialiser gearsensor, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs system, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld,

Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Kalibrering af frontkamera, Nulstilling af transporttilstand, Indstilling af forlygte til målrettet belysning, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Indstilling af startdrejningsmoment, Kørsel til monteringsposition EGR-ventil, Ombytningskontrol bremsesør, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialisering af indsugningssystem, Initialiser blinklys foran, Initialiser vinkelforskydning mellem krumtapaksel og knastaksel, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 3 Ser., PL31):

Initialisering af klassifikationsmodstand for fordelergearkasse, Regenerering af partikelfilter, Udførelse af første tilkøring variabel ventilåbning, Udskiftning af partikelfilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af variabel ventilåbning, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af tværaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Manuel initialisering af dæktryksovervågning, Initialisering af tværaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af karosseristyreenhed, Nulstilling af fodrumsmodulstyreenhed, Reset af styreenhed for kontrolpanel i loft, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af lærte værdier for hvirvelspjæld-servomotorer, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator, Udluftning af brændstofsysteem, Indlæring af føler for frigear, Nulstilling af lærte værdier efter udskiftning af fordelergearolie, Sletning af liste over gemte Bluetooth-enheder, Nulstilling af styreenhed, Reset af skyde-/hævetagsstyreenhed, Udluftning af ABS/ESC, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Initialisering af EGS-komponenter, Nulstilling af olieskift EGS (elektronisk gearstyring), Indlæring af rudehejs, Nulstilling af tilpasningsværdier DME, Idrifttagning af dynamisk servostyring, Nulstilling af ratlåsens fejltæller (ved ny montering), Anmodning "Regenerering af kvælstofoxid-katalysator", Udluftning af kølesystem, Indstilling af xenonforlygter, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensor, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Manuel initialisering af skyde/vippe-soltag, Reaktivering af styreenhedsudgang efter kortslutning, Genstart af gearkassestyreenhed, Nulstilling af startspærre

(BMW 3 Ser., UU91):

Initialisering af klassifikationsmodstand for fordelergearkasse, Regenerering af partikelfilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af variabel ventilåbning, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af tværaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Manuel

initialisering af dæktryksovervågning, Initialisering af tværaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af karosseristyreenhed, Nulstilling af fodrumsmodulstyreenhed, Reset af styreenhed for kontrolpanel i loft, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af lærte værdier for hvirvelspjæld-servomotorer, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator, Udluftning af brændstofs system, Indlæring af føler for frigear, Nulstilling af lærte værdier efter udskiftning af fordelergearolie, Sletning af liste over gemte Bluetooth-enheder, Nulstilling af styreenhed, Reset af skyde-/hævetagsstyreenhed, Udluftning af ABS/ESC, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Initialisering af EGS-komponenter, Nulstilling af olieskift EGS (elektronisk gearstyring), Indlæring af rudehejs, Nulstilling af tilpasningsværdier DME, Idrifttagning af dynamisk servostyring, Nulstilling af ratlåsens fejltæller (ved ny montering), Anmodning "Regenerering af kvælstofoxid-katalysator", Udluftning af kølesystem, Indstilling af xenonforlygter, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensor, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Manuel initialisering af skyde/vippe-soltag, Reaktivering af styreenhedsudgang efter kortslutning, Genstart af gearkassestyreenhed, Nulstilling af startspærre

(BMW 3 Ser., DW71):

Initialisering af klassifikationsmodstand for fordelergearkasse, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af variabel ventilåbning, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af tværaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Manuel initialisering af dæktryksovervågning, Initialisering af tværaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af karosseristyreenhed, Nulstilling af fodrumsmodulstyreenhed, Reset af styreenhed for kontrolpanel i loft, Indlæring af føler for frigear, Nulstilling af lærte værdier efter udskiftning af fordelergearolie, Sletning af liste over gemte Bluetooth-enheder, Nulstilling af styreenhed, Reset af skyde-/hævetagsstyreenhed, Udluftning af ABS/ESC, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Initialisering af EGS-komponenter, Nulstilling af olieskift EGS (elektronisk gearstyring), Indlæring af rudehejs, Nulstilling af tilpasningsværdier DME, Idrifttagning af dynamisk servostyring, Nulstilling af ratlåsens fejltæller (ved ny montering), Anmodning "Regenerering af kvælstofoxid-katalysator", Udluftning af kølesystem, Indstilling af xenonforlygter, Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensor, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Manuel initialisering af skyde/vippe-soltag, Reaktivering af styreenhedsudgang efter kortslutning, Genstart af gearkassestyreenhed, Nulstilling af startspærre

(BMW 3 Ser., 3C11):

Nulstilling af referenceværdier, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Deaktivering af servicemode for SCR-styreenhed, Påfyldning/udluftning af passivt SCR-system, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Indlær EGR ventil, Udsiftning af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Udluftning af brændstofs system, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af lærte værdier for hvirvelspjæld-servomotorer, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator, Nulstilling af styreenhed, Udluftning af ESP, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Nulstilling af indlæringsværdier brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasningsværdier DME, Indlæring af rudehejs, Initialisering af gløderør, Initialisering af klimakompressor, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Kalibrering af frontkamera, Nulstilling af transporttilstand, Indstilling af forlygte til målrettet belysning, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Initialisering af SCR-system, Ombytningskontrol bremseserør, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialiser blinklys foran, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 3 Ser., 3K51):

Nulstilling af referenceværdier, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Deaktivering af servicemode for SCR-styreenhed, Påfyldning/udluftning af passivt SCR-system, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Indlær EGR ventil, Udsiftning af partikelfilter, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Udluftning af brændstofs system, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af lærte værdier for hvirvelspjæld-servomotorer, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator, Nulstilling af styreenhed, Udluftning af ESP, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Indlæring af rudehejs, Initialisering af brændstofpumpe, Indlæring af rudehejs, Initialisering af gløderør, Initialisering af klimakompressor, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Kalibrering af frontkamera, Nulstilling af transporttilstand, Indstilling af forlygte til målrettet belysning, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Initialisering af SCR-system, Ombytningskontrol bremseserør,

Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialiser blinklys foran, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 3 Ser., 5P51):

Initialisering af regnsensor, Tilpasning af omdrejningstalsregulering for gearskift, Nulstilling af udstyrsvariant, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Initialisering af luftundervogn, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Deaktivering af transporttilstand niveauregulering/dæmperregulering, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Idrifttagning af styretøj, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Indstilling af maksimalt olietryk, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af udstødningsspjæld, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Initialisering af klemsikring soltag, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af tilpasningsværdier DME, Nulstilling af blandingstilpasning, Initialiser gearsensor, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs system, Aktivering af brændstoppumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af radarføler, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Kalibrering af frontkamera, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af accelerationssensor, Tilpasning af knastaksselforstilling, Udførelse af justering indvendig tryksensor tank, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 4 Ser., 61AP):

Initialisering af regnsensor, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Initialisering af luftundervogn, Deaktivering af transporttilstand niveauregulering/dæmperregulering, Idrifttagning af styretøj, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Aktivering af styretøjsudmålingsmodus for aktiv bagaksel, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Nulstilling af blandingstilpasning, Skift automatgearkasseolie, Initialisering af klimakompressor,

Nulstilling af lærte værdier for brændstofs-system, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af natsynsassistent, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udluftning af bremsesystem, Ombytningskontrol bremsesør, Tilpasning af knastaksselforstilling, Udførelse af justering indvendig tryksensor tank, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialiser blinklys foran, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 4 Ser.,):

Nulstilling af referenceværdier, Initialisering af regnsensor, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Initialisering af luftundervogn, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Udluftning af ESP, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Nulstilling af blandingstilpasning, Skift automatgearkasseolie, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs-system, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Nulstilling af tilpasning sensorring, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Ombytningskontrol bremsesør, Tilpasning af knastaksselforstilling, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialiser blinklys foran, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 5 Ser., NB11):

Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af lærte værdier, Initialisering af dæktryksovervågning, Initialisering af tværaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Reset af central gateway-styreenhed, Reset af støddæmperstyreenhed, Reset af transporttilstand niveauregulering / niveaureguleringsstyreenhed, Sletning af liste over gemte Bluetooth-enheder, Nulstilling af styreenhed, Reset af skyde-/hævetagsstyreenhed, Udluftning af ESP, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Initialisering af EGS-komponenter, Nulstilling af olieskift EGS (elektronisk gearstyring), Indlæring af rudehejs, Nulstilling af tilpasningsværdier DME, Indlæring af rudehejs, Nulstilling af lærte værdier for lysmodulstyreenhed, Idrifttagning af dynamisk servostyring,

Nulstilling af ratlåsens fejltæller (ved ny montering), Anmodning "Regenerering af kvælstofoxid-katalysator", Indstilling af xenonforlygter, Initialisering af aktiv krængningsstabilisator, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Manuel initialisering af skyde/vippe-soltaf, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af køretøjsniveausensor, Genstart af gearkassestyreenhed, Nulstilling af startspærre

(BMW 5 Ser., XC41):

Regenerering af partikelfilter, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Initialisering af luftundervogn, Idrifttagning af aktiv bagaksel, Deaktivering af servicemode for SCR-styreenhed, Korrektion af slidmål for bremsebelægning, Påfyldning/udluftning af passivt SCR-system, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Indlær EGR ventil, Aktivering af styretøjsudmålingsmodus for aktiv bagaksel, Udskiftning af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af lærte værdier for hvirvelspjæld-servomotorer, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator, Nulstilling af styreenhed, Udluftning af ESP, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Nulstilling af indlæringsværdier brændstofpumpe, Indlæring af rudehejs, Initialisering af gløderør, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Idrifttagning af dynamisk servostyring, Initialisering af klimakompressor, Udluftning af kølesystem, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Kalibrering af natsynsassistent, Konfiguration af head up-display, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Kalibrering af frontkamera, Nulstilling af transporttilstand, Indstilling af forlygte til målrettet belysning, Indstilling af startdrejningsmoment, Initialisering af SCR-system, Nulstilling af lærte værdier over lang tid for urea-additiv-doseringsmodul, Ombytningskontrol bremserør, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera, Initialisering af parkeringsbremse

(BMW 5 Ser.,):

Initialisering af ABS/ESP-styreenhed, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera

(BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11):

Initialisering af ABS/ESP-styreenhed

(BMW i3, 7Z21):

Nulstilling af referenceværdier, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af ESP, Indlæring af rudehejs, Initialisering af klimakompressor, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af

forprogrammerede nøgler, Initialisering af regn-/lyssensor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Ombytningskontrol bremsesør, Afbrydelse af spænding til hybrid-/elbil, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialiser blinklys foran, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW X2, YL91):

Nulstilling af referenceværdier, Regenerering af partikelfilter, Tilpasning af omdrejningstalsregulering for gearskift, Nulstilling af udstyrsvariant, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Påfyldning/udluftning af passivt SCR-system, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Udsiftning af komponenter til ureaadditivsystemet, Ibrugtagning af ureaadditiv-tanksystem, Nulstilling af lærte værdier efter gearolieskift, Udsiftning af partikelfilter, Initialisering af variabel ventilåbning, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af udstødningsspjæld, Udluftning af ESP, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Initialisering af bagklap, Nulstilling af tilpasningsværdier DME, Indlæring af rudehejs, Udluftning af gearkasse, Nulstilling af blandingstilpasning, Initialiser gearsensor, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs system, Ny adressering af luftfordelingspjæld, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Initialisering af neutralstillingssensor, Konfiguration af head up-display, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Indstilling af startdrejningsmoment, Kørsel til monteringsposition EGR-ventil, Ombytningskontrol bremsesør, Tilpasning af knastaksselforstilling, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialisering af indsugningssystem, Initialiser blinklys foran, Initialiser vinkelforskydning mellem krumtapaksel og knastaksel, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW X2, U10):

Indstilling af maksimalt olietryk, Initialisering af ABS/ESP-styreenhed, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera

(BMW X3, 21DN):

Nulstilling af referenceværdier, Initialisering af regnsensor, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Initialisering af indsprøjtningssystemets minimummængdeafvigelse, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Initialisering af luftundervogn, Deaktivering af servicemode for SCR-styreenhed, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Påfyldning/udluftning af passivt SCR-system, Nulstilling af lærte værdier for indsugningssystem, Udskiftning af komponenter til ureaadditivsystemet, Ibrugtagning af ureaadditiv-tanksystem, Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Nulstilling af lærte værdier for EGR-kølesystemet, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Udluftning af brændstofsystem, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af udstødningsspjæld, Udluftning af ESP, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Nulstilling af blandingstilpasning, Skift automatgearkasseolie, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofsystem, Udluftning af kølesystem, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren, Kørsel til monteringsposition EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier over lang tid for urea-additiv-doseringsmodul, Ombytningskontrol bremsesør, Initialisering af accelerationssensor, Tilpasning af knastaksselforstilling, Udførelse af justering indvendig tryksensor tank, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialisér blinklys foran, Initialisér vinkelforskydning mellem krumtapaksel og knastaksel, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW X4, 31DT):

Nulstilling af referenceværdier, Initialisering af regnsensor, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Initialisering af indsprøjtningssystemets minimummængdeafvigelse, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Initialisering af luftundervogn, Deaktivering af servicemode for SCR-styreenhed, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Påfyldning/udluftning

af passivt SCR-system, Nulstilling af lærte værdier for ind sugningssystem, Udskiftning af komponenter til ureaadditivsystemet, Ibrugtagning af ureaadditiv-tanksystem, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Nulstilling af lærte værdier for EGR-kølesystemet, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Udluftning af brændstofs system, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Udluftning af ESP, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Nulstilling af blandingstilpasning, Skift automatgearkasseolie, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs system, Udluftning af kølesystem, Initialisering af luftfordelings spjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren, Kørsel til monteringsposition EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier over lang tid for urea-additiv-doseringsmodul, Ombytningskontrol bremseserør, Tilpasning af knastakselforstilling, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialiser blinklys foran, Initialiser vinkelforskydning mellem krumtapaksel og knastaksel, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

| Servicenulstilling

(BMW X3, TY91), (BMW X2, YN51), (BMW 5 Ser., 5M21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW 3 Ser., 3K51), (BMW 3 Ser., 3C11), (BMW 3 Ser., DW71), (BMW 3 Ser., UU91), (BMW X4, 71CA), (BMW 3 Ser., PL31), (BMW 2 Ser., 11CK), (BMW 3 Ser., 5P51), (BMW 5 Ser., NB11), (BMW i3, 7Z21), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW X1, U11), (BMW X2, 71GM), (BMW 4 Ser.,)

| Testfunktion

(BMW X3, TY91), (BMW X2, YN51), (BMW 5 Ser., 5M21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW 3 Ser., 3K51), (BMW 3 Ser., 3C11), (BMW 3 Ser., DW71), (BMW 3 Ser., UU91), (BMW X4, 71CA), (BMW 3 Ser., PL31), (BMW 2 Ser., 11CK), (BMW 3 Ser., 5P51), (BMW 5 Ser., NB11), (BMW i3, 7Z21), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW X2, 71GM), (BMW 4 Ser.,), (BMW 5 Ser.,)

Chevrolet/Daewoo

Fejlkode	(Chevrolet/Daewoo Cruze, J300), (Chevrolet/Daewoo Captiva, C100), (Chevrolet/Daewoo Aveo/Kalos/Lanos, T300), (Chevrolet/Daewoo Orlando, J309), (Chevrolet/Daewoo Volt, GMC), (Chevrolet/Daewoo Trax, KL1B)
Parameter	(Chevrolet/Daewoo Cruze, J300), (Chevrolet/Daewoo Captiva, C100), (Chevrolet/Daewoo Aveo/Kalos/Lanos, T300), (Chevrolet/Daewoo Orlando, J309), (Chevrolet/Daewoo Volt, GMC), (Chevrolet/Daewoo Trax, KL1B)
Aktuatortest	(Chevrolet/Daewoo Captiva, C100)

Chrysler

Fejlkode	(Chrysler 300C, LX), (Chrysler Grand Voyager, RT), (Chrysler Voyager, RG,RS), (Chrysler PT Cruiser, PT), (Chrysler Grand Voyager, RG,RS), (Chrysler Sebring, JS)
Parameter	(Chrysler 300C, LX), (Chrysler Grand Voyager, RT), (Chrysler Voyager, RG,RS), (Chrysler PT Cruiser, PT), (Chrysler Grand Voyager, RG,RS), (Chrysler Sebring, JS)

Citroen

Fejlkode	(Citroen C8, V), (Citroen C8, E), (Citroen C4, N), (Citroen DS5, K), (Citroen C-Elysee, D), (Citroen C4 Picasso, 3), (Citroen C1, P), (Citroen Berlingo-III, 7), (Citroen Jumpy-IV, V), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen C3, SX), (Citroen C3 Aircross, None), (Citroen Berlingo-IV, E), (Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C4 Cactus-II, 0), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer,), (Citroen C5 X, N), (Citroen C3, S), (Citroen DS5,), (Citroen C1, P*****), (Citroen C4, B), (Citroen C5, N), (Citroen C3, SX, SY)
Parameter	(Citroen C4, N), (Citroen DS5, K), (Citroen C-Elysee, D), (Citroen C4 Picasso, 3), (Citroen C1, P), (Citroen Berlingo-III, 7), (Citroen Jumpy-IV, V), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen C3, SX), (Citroen C3 Aircross, None), (Citroen Berlingo-IV, E), (Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C4 Cactus-II, 0), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer,), (Citroen C5 X, N), (Citroen C3, S), (Citroen DS5,), (Citroen C1, P*****), (Citroen C4, B), (Citroen C5, N), (Citroen C3, SX, SY)

| **Aktuatorrest**

(Citroen C6, T), (Citroen C5, R), (Citroen DS3, S), (Citroen C3 Picasso, SH), (Citroen C3, SC), (Citroen C4, N), (Citroen DS5, K), (Citroen C-Elysee, D), (Citroen C4 Picasso, 3), (Citroen Berlingo-III, 7), (Citroen Jumpy-IV, V), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen C3, SX), (Citroen C3 Aircross, None), (Citroen DS4, N), (Citroen Berlingo-IV, E), (Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C4 Cactus-II, 0), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer,), (Citroen C5 X, N), (Citroen C3, S), (Citroen DS5,), (Citroen C4, B), (Citroen C5, N), (Citroen C3, SX, SY)

| **Grundindstilling**

(Citroen C5 X, N):
Dynamisk kalibrering af hjørneradar

Cupra

| **Fejlkode**

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1)

| **Parameter**

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1)

| **Aktuatorrest**

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1)

| **Kodning**

(Cupra Ateca, KH):
Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Cupra Born, K1):
De-/aktivering af transportmode

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL):
Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer, De-/aktivering af transportmode

| **Grundindstilling**

(Cupra Ateca, KH):
Regenerering af partikelfilter, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsistem, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af kollisionmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af

	<p>gearkassetilpasninger, Fjern brændstoftøjtrykket, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølegitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingsensor, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA), Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Initialisering af generator, Nulstilling af lærte værdier for taktkæde</p>
	<p>(Cupra Born, K1): Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af ESC-sensorer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed</p>
	<p>(Cupra Formentor, KM): Initialisering af oxidationskatalysator, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Udluftning af brændstofs-system, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af niveau for AdBlue, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed</p>
	<p>(Cupra Leon, KL): Initialisering af oxidationskatalysator, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Udluftning af brændstofs-system, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af niveau for AdBlue, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed</p>
<p> Service nulstilling</p>	<p>(Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Cupra Ateca, KH), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL)</p>
<p> System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KL)</p>

Dacia

Fejlkode	(Dacia Duster-III, HMMA), (Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7), (Dacia Sandero-III, DJ)
Parameter	(Dacia Duster-III, HMMA), (Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7), (Dacia Sandero-III, DJ)
Aktuatorrest	(Dacia Duster-III, HMMA), (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7)
Kodning	<p>(Dacia Duster-III, HSDA): Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af sprogvariant</p> <p>(Dacia Lodgy, JSJL,JSN7): Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse</p> <p>(Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM): Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse</p>
Grundindstilling	<p>(Dacia Duster-III, HSDA): Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Initialisering af differenstryksensor, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af luftmængdemåler, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Initialisering af udstødningsspjæld, Nulstilling af læreværdier for ind sugningsspjæld, Nulstilling af lærte værdier brændstoftøjtrykpumpe, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af olielevetidstæller gearkasse, Efter udskiftning partikelfilter, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør</p> <p>(Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-III, DJ), (Dacia Spring Electric, DBG): Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem</p> <p>(Dacia Lodgy, JSJL,JSN7): Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af differenstryksensor, Indlæring af luftmængdemåler, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af udstødningsspjæld, Nulstilling af læreværdier for ind sugningsspjæld, Nulstilling af lærte værdier brændstoftøjtrykpumpe, Reset af startspærre AdBlue-system, Efter udskiftning partikelfilter, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør</p> <p>(Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM):</p>

	<p>Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af blandingstilpasning, Initialisering af startkrans, Tilpasning af knastakselforstilling</p>
<p> Servicenustilling</p>	<p>(Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7)</p>
<p> System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>(Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-III, DJ)</p>
<p>Dodge</p>	
<p> Fejlkode</p>	<p>(Dodge Durango, HB), (Dodge Nitro, KA), (Dodge Charger, LX), (Dodge Caliber, PM), (Dodge RAM, DC,DH,DM,DR,D1), (Dodge RAM, DD,DJ,DP,DS,D2), (Dodge Challenger, LA), (Dodge Charger, LD), (Dodge Durango, WD)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Dodge Durango, HB), (Dodge Charger, LX), (Dodge RAM, AB), (Dodge RAM, BE,BR), (Dodge RAM, DD,DJ,DP,DS,D2), (Dodge Challenger, LA), (Dodge Charger, LD), (Dodge Durango, WD)</p>
<p>DS Automobiles</p>	
<p> Fejlkode</p>	<p>(DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U)</p>
<p> Aktuatortest</p>	<p>(DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U)</p>
<p> Grundindstilling</p>	<p>(DS Automobiles DS4-II, F): Udskiftning af urea-additiv-indsprøjtningdyse, Dynamisk kalibrering af hjørneradar</p>

Fiat

| Fejlkode

(Fiat Punto (199), 199), (Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Qubo (300), 300), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Idea (350), 350), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Bravo (198), 198), (Fiat Ducato-IV (244), 244), (Fiat Linea (323), 323), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Fullback, KT0T), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat 124 Spider (348), 348), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat 600 (365), 365), (Fiat Panda (319), 312), (Fiat 500 (332), 332)

| Parameter

(Fiat Punto (199), 199), (Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Qubo (300), 300), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Idea (350), 350), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Bravo (198), 198), (Fiat Ducato-IV (244), 244), (Fiat Linea (323), 323), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Fullback, KT0T), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat 124 Spider (348), 348), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Panda (319), 312)

| Aktuatoretest

(Fiat Punto (199), 199), (Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Qubo (300), 300), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Idea (350), 350), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Bravo (198), 198), (Fiat Ducato-IV (244), 244), (Fiat Linea (323), 323), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)

| Kodning

(Fiat 500X (334), 334):
Kodning af anhængertræk, Proxy-tilpasning, Kodning af kombiinstrument, Deaktivering af transportmode

(Fiat Panda (319), 319):
Kodning af indsprøjtningssystemer, Deaktivering af transportmode

(Fiat Tipo (356), 356):
Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Deaktivering af transportmode

| Grundindstilling

(Fiat 500 (312), 312):
Udførelse af gearkassetilpasninger

(Fiat 500X (334), 334):
Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af adaptiv fartpilot, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Indlæring af ratvinkelgiver, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Fiat Panda (319), 319):
Regenerering af partikelfilter, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Nulstilling af overophedningstæller for generator, Initialisering af brændstoftrykføler, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde 1, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde 2, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af

	<p>højtrykspumpe/gennemstrømningsmængderegulering, Nulstilling af indlærte motorværdier sekundære enheder/systemer, Programmér nulstilling af sensorring, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Indlæring af turbolader, Indlæring af koblingspedalens position, Nulstilling af lærte værdier for NOx-adsorptionskatalysator, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler</p> <p>(Fiat Tipo (356), 356): Initialisering af dæktryksovervågning, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Indlæring af ratvinkelgiver, Kalibrering af kamerastyreenhed</p>
<p> Servicenustilling</p>	<p>(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)</p>
<p> System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)</p>

Ford

<p> Fejlkode</p>	<p>(Ford Focus 04, DYB), (Ford Mondeo 04, BA7), (Ford Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Ford Fiesta 07, JA8), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Ecosport, JK8), (Ford Tourneo Connect 03, JU2), (Ford Fiesta 08, JJH), (Ford Tourneo Connect 04, SK), (Ford KA+, KAF), (Ford C-Max 01, DM2), (Ford Tourneo Connect 01, PT2), (Ford Mondeo 05, BA7), (Ford C-Max 02, DM2), (Ford Galaxy 03, WA6), (Ford S-Max 01, WA6), (Ford C-Max 03, DXA), (Ford B-Max, JK8), (Ford Focus 05, DYB), (Ford C-Max 04, DXA), (Ford S-Max 02, WA6), (Ford Focus 03, DA3), (Ford Tourneo Connect 02, PT2), (Ford Ranger 04, 2AB), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Galaxy 04, WA6), (Ford Edge, TK), (Ford Mustang 06, LAE), (Ford Focus 06, HN), (Ford Mustang Mach-E, LSK), (Ford F150,), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Puma 02, J2K), (Ford Transit 11, FAC), (Ford Ranger 06, TKE)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Ford Focus 04, DYB), (Ford Mondeo 04, BA7), (Ford Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Ford Fiesta 07, JA8), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Ecosport, JK8), (Ford Tourneo Connect 03, JU2), (Ford Fiesta 08, JJH), (Ford Tourneo Connect 04, SK), (Ford KA+, KAF), (Ford Mondeo 05, BA7), (Ford Galaxy 03, WA6), (Ford S-Max 01, WA6), (Ford C-Max 03, DXA), (Ford B-Max, JK8), (Ford Focus 05, DYB), (Ford C-Max 04, DXA), (Ford S-Max 02, WA6), (Ford Ranger 04, 2AB), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Galaxy 04, WA6), (Ford Edge, TK), (Ford</p>

| **Kodning**

Mustang 06, LAE), (Ford Focus 06, HN), (Ford Mustang Mach-E, LSK), (Ford F150,), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Puma 02, J2K), (Ford Transit 11, FAC), (Ford Focus 03, DYB), (Ford Ranger 06, TKE)

(Ford C-Max 04, DXA), (Ford Transit 10, FAC):
Kodning af indsprøjtningssystemer

| **Grundindstilling**

(Ford C-Max 04, DXA):

Nulstilling af batteriovervågningsdata, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftavtryk, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af turbolader efter rengøring, Udluftning af ABS/ESC, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Indlæring af rudehejs, Reset af lærte motorværdier, Initialisering af railtryksføler, Initialisering af bagklap, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Tilpasning af kølergitter, Nulstilling af indlæringsværdier indsugningsspjæld, Nulstilling af fejltændings- og banketæller, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstil railtryk, Nulstilling af motorindlæringsværdier ECM, Initialisering af tværaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af dæktryksensorer, Aktivering af dæktrykfølere, Korrektion af ligeudkørsel, Initialisering af ratpositionssensor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af SCR-system, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Indlæring af batterifølermodul, Kalibrering af vognbaneassistentkamera, Initialisering af kollisionsadvarselssystem, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Ford Edge, TK):

Regenerering af partikelfilter, Udluftning af ABS/ESC, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Indlæring af rudehejs, Initialisering af railtryksføler, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Indlæring af krumtapakselseposition, Nulstilling af indlæringsværdier indsugningsspjæld, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af parkeringsbremse, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af dæktryksensorer, Aktivering af dæktrykfølere, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af udstødningstemperaturværdier, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Indlæring af batterifølermodul, Kalibrering af vognbaneassistentkamera, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Ford Fiesta 08, JJH):

Nulstil lærte værdier interfacemodul, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af dæktryksensorer, Aktivering af dæktrykfølere, Indlæring af batterifølermodul, Kalibrering af vognbaneassistentkamera

(Ford Focus 06, HN), (Ford Puma 02, J2K):

Indstilling/kalibrering af Matrix-LED-forlygter

(Ford Kuga 03, DM2):

Aktivering/deaktivering af servicemode for bremsesystem, Udluftning af ABS/ESC, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af parkeringsbremse, Nulstilling af fejltændings- og banketæller, Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler, Initialisering af dæktryksensorer, Aktivering af dæktrykfølere, Indlæring af batterifølermodul, Kalibrering af vognbaneassistentkamera, Indstilling/kalibrering af Matrix-LED-forlygter

(Ford Ranger 05, 2AB):

Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af krumtapgiver, Nulstilling af lærte værdier for brændstofhøjtrykssystem, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter

(Ford Ranger 06,):

Indlæring af batterifølermodul

(Ford S-Max 02, WA6):

Nulstil lærte værdier AdBlue-system

(Ford Transit 10, FAC):

Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for brændstofhøjtrykssystem, Påfyldning af ureaadditivtank, Rengør turbolader, Initialisering af SCR-system – variant 1, Initialisering af SCR-system – variant 2, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Indlæring af rudehejs, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af indlæringsværdier indsuugningsspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af dæktryksensorer, Aktivering af dæktrykfølere, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af udstødningstemperaturværdier, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Indlæring af

	batterifølermodul, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Kalibrering af vognbaneassistentkamera, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler
Servicenulstilling	(Ford Fiesta 08, JJH), (Ford C-Max 04, DXA), (Ford Edge, TK), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Ranger 06, TKE)
Testfunktion	(Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Transit 10, FAC)

Honda

Fejlkode	(Honda HR-V, RU1)
Parameter	(Honda HR-V, RU1)
Grundindstilling	(Honda HR-V, RU1): Nulstilling af lærte værdier for nødbremseassistent, Kørsel til monterings-/afmonteringsposition parkeringsbremse, Initialisering af parkeringsbremse, Nulstilling af værdier for batteriafladningsstrøm, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Honda HR-V, RU1)

Hyundai

Fejlkode	(Hyundai Grand Santa Fe, NC), (Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Genesis, DH), (Hyundai ix35, EL), (Hyundai i40 / i40cw, VF), (Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Sonata / i45, YF), (Hyundai Sonata / i45, YF HEV), (Hyundai i10, IA), (Hyundai i20, GB), (Hyundai ix35, LM FCEV), (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Grandeur / Azera, IG), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai H350, EU(V)), (Hyundai H350, EU(B)), (Hyundai H350, EU), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i10, AC3), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, CE)
Parameter	(Hyundai Grand Santa Fe, NC), (Hyundai Tucson, TL), (Hyundai ix35, EL), (Hyundai i40 / i40cw, VF), (Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai i10, IA), (Hyundai i20, GB), (Hyundai ix35, LM FCEV), (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Grandeur / Azera, IG), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai H350, EU(V)), (Hyundai H350, EU(B)), (Hyundai H350, EU), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i10, AC3), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, CE)

<p> Aktuatorrest</p>	<p>(Hyundai Grand Santa Fe, NC), (Hyundai Tucson, TL), (Hyundai ix35, EL), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai ix35, LM FCEV), (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Kona, OS)</p>
<p> System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, CE)</p>

Isuzu

<p> Fejlkode</p>	<p>(Isuzu D-Max, TF)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Isuzu D-Max, TF)</p>

Iveco

<p> Fejlkode</p>	<p>(Iveco Daily VI, 35C16)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Iveco Daily VI, 35C16)</p>
<p> Grundindstilling</p>	<p>(Iveco Daily VI, 35C16): Initialisér indsprøjtningssventil for urea-additiv, Initialisering af differenstryksensor, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Initialisering af railtryksføler, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator, Nulstilling af indlæringsværdier for ladetrykføler</p>
<p> Servicenulstilling</p>	<p>(Iveco Daily VI, 35C16)</p>

Jaguar

<p> Fejlkode</p>	<p>(Jaguar XK, X100), (Jaguar S-Type, X200), (Jaguar X-Type, X400), (Jaguar S-Type, X202), (Jaguar XJ, X350), (Jaguar XF, X250), (Jaguar XK, X150), (Jaguar XJ, X351), (Jaguar F-Type, X152), (Jaguar XE, X760), (Jaguar F-Pace, X761), (Jaguar XF, X260), (Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Type,), (Jaguar F-Type, QQ6), (Jaguar F-Pace, DC)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Jaguar XK, X100), (Jaguar S-Type, X200), (Jaguar X-Type, X400), (Jaguar S-Type, X202), (Jaguar XJ, X350), (Jaguar XF, X250), (Jaguar XK, X150), (Jaguar XJ, X351), (Jaguar F-Type, X152), (Jaguar XE, X760), (Jaguar F-Pace, X761), (Jaguar XF, X260), (Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Type,), (Jaguar F-Type, QQ6), (Jaguar F-Pace, DC)</p>
<p> Aktuatorrest</p>	<p>(Jaguar XF, X260)</p>

Kodning	(Jaguar XF, X260): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af dæktryksovervågning
Grundindstilling	(Jaguar E-Pace, X540): Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse (Jaguar XF, X260): Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR, Initialisering af regnsensor, Regenerering af partikelfilter, Udskiftning af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Kalibrering af frontkamera, Nulstilling af lærte værdier for hvirvelspjæld, Indstilling af forlygter, Indlæring af rudehejs, Nulstilling af indlæringsværdier brændstofpumpe, Nulstilling af indlæringsværdier klimakompressor, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe- søtag, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Udskiftning af brændstofforfødepumpe, Aktivér servicemodus, Initialisering af SCR-system, Initialisering af indsprøjtningmængde, Indstilling af vognhøjde, Initialisering af indsugningssystem, Til-/frakobling af brændstofpumpe, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse
Servicenustilling	(Jaguar XF, X260)
Testfunktion	(Jaguar XF, X260)
Jeep	
Fejlkode	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Wrangler, JK), (Jeep Commander, XK,XH), (Jeep Cherokee (KJ), KJ), (Jeep Compass (MK), MK), (Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Cherokee (KK), KK), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Renegade (BV), BV), (Jeep None, JL)
Parameter	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Commander, XK,XH), (Jeep Cherokee (KJ), KJ), (Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Cherokee (KK), KK), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MK), MK), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Renegade (BV), BV), (Jeep Wrangler, JK)
Aktuatorrest	(Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Wrangler, JK)
Kodning	(Jeep Renegade (BU), BU):

| Grundindstilling

Kodning af dæktryksensor-ID, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningdyser, Deaktivering af transportmode

(Jeep Wrangler, JK):

Kodning af landevariant, Kodning af automatisk dørlåsning, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, Kodning af tanksensor/døroplåsning, Kvittering af centrallås med advarselsblink

(Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK):

Initialisering af adaptiv fartpilot

(Jeep Renegade (BU), BU):

Initialisering af partikelfilter, Initialisering af brændstoftrykføler, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af koblingspunkt, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Indlæring af lambdasonde, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af generator, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Jeep Wrangler, JK):

Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Manuel initialisering af dæktryksovervågning, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af motorstyreenhed, Indlæring af krumtap-positionføler, Rengøring af oliestyreventil

| Servicenulstilling

(Jeep Wrangler, JK), (Jeep None, JL), (Jeep Renegade (BU), BU)

| Testfunktion

(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Wrangler, JK)

| System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Renegade (BV), BV), (Jeep None, JL)

Land-Rover

| Fejlkode

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L320), (Land-Rover Range Rover-III (L32, L322), (Land-Rover Discovery-IV (L319), L319), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538), (Land-Rover Freelander-II (L359), L359), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)

| Parameter

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L320), (Land-Rover Range Rover-III (L32, L322), (Land-Rover Discovery-IV (L319), L319), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551)

| Aktuatorrest

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)

| Kodning

(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551):
Registrering af batteri, Kodning af dæktryksovervågning

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494):
Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer,
Kodning af dæktryksovervågning

| Grundindstilling

(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538):
Kalibrering af frontkamera

(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551):
Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Initialisering af regnsensor, Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af urea-additiv-pumpe, Indlær EGR ventil, Udskiftning af partikelfilter, Indlærning af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Kalibrering af frontkamera, Nulstilling af lærte værdier for oxidationskatalysator, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af gløderør, Udskift gasspjælds-servomotor, Tilpasning af ladetryks-udluftningsventil, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af indlæringsværdier klimakompressor, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af indsprøjtningssystem, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialisering af indsugningssystem, Initialisering af AdBlue-niveausensor

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494):
Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Initialisering af regnsensor, Udskiftning af partikelfilter, Regenerering af partikelfilter under kørsel, Nulstilling af indlæringsværdier

	EGR-ventil, Kalibrering af frontkamera, Nulstilling af lærte værdier for oxidationskatalysator, Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Indlæring af rudehejs, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rudehejs foran førerside, Nulstilling af lærte værdier for brændstofmængde, Nulstilling af læreværdier for forfødepumpe, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Indlæring af ratvinkelgiver, Særudluftning, Udluftning af bremsesystem, Indstilling af vognhøjde, Initialisering af rudehejs foran passagerside
Servicenustilling	(Land-Rover Range Rover Velar, L560): Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse
Testfunktion	(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)
	(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)

Lexus

| Fejlkode

(Lexus LS, UCF20), (Lexus GS, JZS160), (Lexus LS, UCF30), (Lexus GS, UZS161), (Lexus SC, UZZ40), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRS190), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus GS, UZS190), (Lexus LX, URJ201), (Lexus GS, GRS191, GWS191), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus GS, URS190), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus IS, USE20), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, MCV30), (Lexus ES, MCV31), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GS, GRS196), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, GSE21), (Lexus IS, GSE31), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, URJ202), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25, GYL26), (Lexus LS, USF40, USF41), (Lexus RX, AGL10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AZ2(M)-TGRE), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

| Parameter

(Lexus LS, UCF20), (Lexus GS, JZS160), (Lexus LS, UCF30), (Lexus GS, UZS161), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRS190), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus GS, UZS190), (Lexus LX, URJ201), (Lexus GS, GRS191, GWS191), (Lexus SC, UZZ40), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus IS, USE20), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus

| Aktuatorrest

RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, MCV30), (Lexus ES, MCV31), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GS, GRS196), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, GSE21), (Lexus IS, GSE31), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, URJ202), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus LS, USF40,USF41), (Lexus RX, AGL10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10,AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AZ2(M)-TGRE), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

(Lexus LS, UCF20), (Lexus GS, JZS160), (Lexus GS, UZS161), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, MCV30), (Lexus ES, MCV31), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, AVE30), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, URJ202), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus LS, USF40, USF41), (Lexus RX, AGL10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

| Kodning

(Lexus CT, ZWA10):
Kodning af komfortåbning/-lukning, Lagring af kamera- og målpositioner, Kodning af hjulventiler

(Lexus ES, AXZH10), (Lexus LM, AAWH15), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus UX, KMA10):
Kodning af dæktryksovervågning

(Lexus RC, USC10L), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH10):
Kodning af hjulventiler

| Grundindstilling

(Lexus CT, ZWA10):
Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Deaktivering af ESP, Deaktivering af elektrohydraulisk bremsesystem, Udluftning af bremsesystem, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Lexus ES, ASV), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GS, AWL10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus GX, GRJ), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, GSE35), (Lexus RX, AGL20), (Lexus RX, AGL25):
Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld

(Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus GS, GRS196), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RX, AGL10), (Lexus RX, GYL25, GYL26):
Initialisering af rotationshastighedssensor

(Lexus ES, AXZH10):
Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem inverter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Lexus GS, GRS190), (Lexus GS, JZS160), (Lexus GS, URS190), (Lexus GS, UZS161), (Lexus GS, UZS190), (Lexus IS, GXE10), (Lexus IS, JCE10), (Lexus LS, UCF20), (Lexus LS, UCF30), (Lexus RX, MCU15), (Lexus RX, MCU35), (Lexus SC, UZZ40):
Initialisering af luftfordelingsspjæld

(Lexus GS, GRS191, GWS191):
Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af luftfordelingsspjæld

(Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20):
Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld

(Lexus IS, AVE30):

Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Initialisering af vognbaneskiftassistent

(Lexus IS, GSE26), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, USF45), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus RC, GSC10), (Lexus RC, GSC15), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25):

Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld

(Lexus IS, GSE3):

Kalibrering af radarføler, Initialisering af vognbaneskiftassistent

(Lexus LM, AAWH15), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15):

Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Initialisering af assistent for tværgående trafik foran, Udluftning af kølesystem inverter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Udluftning af ABS/ESC, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Lexus LS, USF50):

Initialisering af rotationshastighedssensor, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse

(Lexus LS, UVF45), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus RX, MHU38):

Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld

(Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AZ2(M)-TGRE):

Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af vognbaneskiftassistent

(Lexus NX, AGZ10L), (Lexus NX, AGZ15L):

Kalibrering af radarføler

(Lexus RC, USC10):

Indstilling af forlygter

(Lexus RC, USC10L), (Lexus UX, MZAA10):

Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Udluftning af ABS/ESC, Kalibrering af radarføler, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Lexus UX, KMA10):

Udluftning af kølesystem inverter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Udluftning af ABS/ESC, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang)

(Lexus UX, MZAH10):

Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem inverter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Udluftning af ABS/ESC, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Lexus UX, MZAH15):

Udluftning af bremsesystem

MAN

| Fejlkode

(MAN TGE, UZ), (MAN TGE, UY)

| Parameter

(MAN TGE, UZ), (MAN TGE, UY)

| Aktuatortest

(MAN TGE, UZ), (MAN TGE, UY)

| Grundindstilling

(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ):
Udførelse af motorjusteringer

Mazda

| Fejlkode

(Mazda Mazda 3, BM), (Mazda Mazda 2, DJ), (Mazda Mazda 3, BK14), (Mazda CX-3, DK), (Mazda Mazda 3, BMLFP), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BMLFS, BM4, BN4), (Mazda MX-5, ND), (Mazda Mazda 3, BM, BN), (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda CX-5, GH, KE), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda Mazda 3, BLEFW), (Mazda Mazda 3, BL12), (Mazda Mazda 2, DJ1), (Mazda MX-30, DR), (Mazda Mazda 3, BP5S, BP6S), (Mazda B-Series/Truck, TF), (Mazda CX-60, KH), (Mazda B-Series/Truck, TFR40JPR, TFR40JDR), (Mazda B-Series/Truck, TFS40JSR-Y, TFS40JPR-Y, TFS40JDR-Y)

| Parameter

(Mazda Mazda 3, BM), (Mazda Mazda 2, DJ), (Mazda Mazda 3, BK14), (Mazda CX-3, DK), (Mazda Mazda 3, BMLFP), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BMLFS, BM4, BN4), (Mazda MX-5, ND), (Mazda Mazda 3, BM, BN), (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda CX-5, GH, KE), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda

	CX-30, DM), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda Mazda 3, BLEFW), (Mazda Mazda 3, BL12), (Mazda Mazda 2, DJ1), (Mazda MX-30, DR), (Mazda Mazda 3, BP5S, BP6S), (Mazda B-Series/Truck, TF), (Mazda CX-60, KH), (Mazda B-Series/Truck, TFR40JPR, TFR40JDR), (Mazda B-Series/Truck, TFS40JSR-Y, TFS40JPR-Y, TFS40JDR-Y)
Aktuator test	(Mazda Mazda 2, KB)
Kodning	(Mazda MX-5, ND): Indstilling af motorolie-overvågningsfunktioner
Grundindstilling	(Mazda Mazda 3, BK14): Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af tværaccelerationssensor (Mazda Mazda 3, BL12), (Mazda Mazda 3, BLEFW): Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af tværaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Indstilling af forlygter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Geninitialiser lysbredderegulering, Nulstilling af lærte værdier for sædeanvendelsessensor (Mazda MX-5, ND): Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Initialisering af tværaccelerationssensor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed
Service nulstilling	(Mazda Mazda 3, BLEFW), (Mazda Mazda 3, BL12)

Mercedes

| Fejlkode

(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes S-Klasse, 221179), (Mercedes C-Klasse, 204200), (Mercedes E-Klasse, 212072), (Mercedes E-Klasse, 207425), (Mercedes C-Klasse, 204223), (Mercedes GLK-Klasse, 204901), (Mercedes E-Klasse, 207373), (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLK-Klasse, 204984,204997), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes C-Klasse, 205009), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes GLC-Klasse, 253905), (Mercedes E-Klasse, 213066), (Mercedes E-Klasse, 238342), (Mercedes V-Klasse, 448813), (Mercedes C-Klasse, 205477), (Mercedes Sprinter, 910621,910623), (Mercedes Sprinter, 907621,907623), (Mercedes GLE-Klasse, 167119), (Mercedes GLS-Klasse, 167921), (Mercedes EQC, 293890,293891), (Mercedes GLB-Klasse, 247610), (Mercedes GLA-Klasse, 247746), (Mercedes EQA, 243701), (Mercedes EQB, 243708), (Mercedes CLE-Klasse, 236350), (Mercedes SLK/SLC-Klasse, 172475), (Mercedes Sprinter, 90x), (Mercedes CLS-Klasse, 218323), (Mercedes CL-Klasse, 216371), (Mercedes B-Klasse, 246200), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes B-Klasse, 242848), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes S-Klasse, 222004,222104), (Mercedes V-Klasse, 447601,447603,447605), (Mercedes GLS-Klasse, 166824), (Mercedes G-Klasse, 463272), (Mercedes A-Klasse, 177003), (Mercedes X-Klasse, 470210), (Mercedes CLS-Klasse, 257321), (Mercedes B-Klasse, 247045), (Mercedes AMG GT, 290659), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes X-Klasse, 471210), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes G-Klasse, 463277), (Mercedes S-Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes Citan, 415603), (Mercedes C-Klasse, 206041), (Mercedes Citan, 420753), (Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes T-Klasse, 420853), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes EQE SUV, 294622), (Mercedes E-Klasse, 214041)

| Parameter

(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes S-Klasse, 221179), (Mercedes C-Klasse, 204200), (Mercedes E-Klasse, 212072), (Mercedes E-Klasse, 207425), (Mercedes C-Klasse, 204223), (Mercedes GLK-Klasse, 204901), (Mercedes E-Klasse, 207373), (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLK-Klasse, 204984,204997), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes C-Klasse, 205009), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes GLC-Klasse, 253905), (Mercedes E-Klasse, 213066), (Mercedes E-Klasse, 238342), (Mercedes V-Klasse, 448813), (Mercedes C-Klasse, 205477), (Mercedes Sprinter, 910621,910623), (Mercedes Sprinter, 907621,907623),

	<p>(Mercedes GLE-Klasse, 167119), (Mercedes GLS-Klasse, 167921), (Mercedes EQC, 293890,293891), (Mercedes GLB-Klasse, 247610), (Mercedes GLA-Klasse, 247746), (Mercedes EQA, 243701), (Mercedes EQB, 243708), (Mercedes CLE-Klasse, 236350), (Mercedes SLK/SLC-Klasse, 172475), (Mercedes CLS-Klasse, 218323), (Mercedes CL-Klasse, 216371), (Mercedes B-Klasse, 246200), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes B-Klasse, 242848), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes S-Klasse, 222004,222104), (Mercedes V-Klasse, 447601,447603,447605), (Mercedes GLS-Klasse, 166824), (Mercedes A-Klasse, 177003), (Mercedes X-Klasse, 470210), (Mercedes B-Klasse, 247045), (Mercedes AMG GT, 290659), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes X-Klasse, 471210), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes G-Klasse, 463277), (Mercedes S-Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes Citan, 415603), (Mercedes C-Klasse, 206041), (Mercedes Citan, 420753), (Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes T-Klasse, 420853), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes EQE SUV, 294622), (Mercedes E-Klasse, 214041)</p>
<p>Aktuatorrest</p>	<p>(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes S-Klasse, 221179), (Mercedes C-Klasse, 204200), (Mercedes E-Klasse, 212072), (Mercedes E-Klasse, 207425), (Mercedes C-Klasse, 204223), (Mercedes GLK-Klasse, 204901), (Mercedes E-Klasse, 207373), (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLK-Klasse, 204984,204997), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes C-Klasse, 205009), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes GLC-Klasse, 253905), (Mercedes E-Klasse, 213066), (Mercedes V-Klasse, 448813), (Mercedes SLK/SLC-Klasse, 172475), (Mercedes CLS-Klasse, 218323), (Mercedes CL-Klasse, 216371), (Mercedes B-Klasse, 246200), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes B-Klasse, 242848), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes S-Klasse, 222004,222104), (Mercedes V-Klasse, 447601,447603,447605), (Mercedes GLS-Klasse, 166824), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes Citan, 415603), (Mercedes Sprinter, 910633), (Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741)</p>
<p>Kodning</p>	<p>(Mercedes GLC-Klasse, 253911): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af regn/lys-sensor forrude, Kodning af regn-/lyssensor</p> <p>(Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741), (Mercedes Sprinter, 910633): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af regn-/lyssensor</p>
<p>Grundindstilling</p>	<p>(Mercedes Citan, 415605): Indlæring af ruder, Indlæring af ratvinkelgiver</p>

(Mercedes Citan, 420733):

Initialisér adaptiv fartpilot/nødbremseassistent, Indlæring af rudehejs, Indlæring af ratvinkelgiver, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mercedes CLE-Klasse, 236451):

Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Nulstilling af lærte værdier for frontradarsensor, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af adaptiv fartpilot

(Mercedes E-Klasse, 214251):

Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Nulstilling af lærte værdier for frontradarsensor, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mercedes EQE SUV, 294653):

Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Nulstilling af lærte værdier for frontradarsensor, Initialisering af bagklap, Kørsel til monterings-/afmonteringsposition parkeringsbremse, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mercedes EQS SUV, 296955):

Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Nulstilling af lærte værdier for frontradarsensor, Initialisering af bagklap, Kørsel til monterings-/afmonteringsposition parkeringsbremse, Indlæring af rudehejs, Indstilling af forlygter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mercedes GLC-Klasse, 253911):

Initialisering af brændstofmængderegulator, Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Initialisering af partikelfilter efter udskiftning af motorstyreenheden, Initialisér indsprøjtningventil for urea-additiv, Advarselsmelding nulstilling af niveau for urea-additiv, Initialisering af partikelfilter, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oxidationskatalysator efter udskiftning af motorstyreenhed, Påfyldning af ureaadditivtank, Initialisér adaptiv fartpilot/nødbremseassistent, Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Initialisering af positionssensor manuel gearkasse, Tilpasning af servomotor variabel udstødning, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Indlæring af luftmængdemåler, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af indsugningskanalfrakobling, Initialisering af bagklap, Kørsel til monterings-/afmonteringsposition parkeringsbremse, Indlæring af rudehejs, Tilpasninger AdBlue, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykpumpe, Aktivering af brændstofpumpe, Indstilling af forlygter, Indlæring af lambda-sonde, Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Indlæring af ratvinkelgiver, HFM-driftskompensation, Initialisering af gasspøldanslag, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Indlæring af trykreguleringsventil, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningventiler, Nulmængdekalibrering, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Nulstilling af

lærte værdier for NOx-sensor, Initialisering af neutralstillingssensor, Kontrol af gearoliestand, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af ladetryksregulator, Initialisering af dæktryksensorer, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Indlæring udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Indlæring af temperatursensor foran SCR-katalysator, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Nulstilling af lærte værdier over lang tid for urea-additiv-doseringsmodul, Nulstilling af forlygtedriftstimetæller, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Initialisering af AdBlue-niveausensor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Initialiser nødbremseassistent, Nulstilling af tæller for synkroniseringstab mellem krumtap-/knastaksel

(Mercedes GLC-Klasse, 254623):

Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Nulstilling af lærte værdier for frontradarsensor, Indlæring af rudehejs, Indstilling af forlygter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mercedes S-Klasse, 223130):

Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741),

(Mercedes Sprinter, 910633):

Initialisering af brændstofmængderegulator, Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Initialisering af partikelfilter efter udskiftning af motorstyreenheden, Initialiser indsprøjtningventil for urea-additiv, Advarselsmelding nulstilling af niveau for urea-additiv, Initialisering af partikelfilter, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oxidationskatalysator efter udskiftning af motorstyreenhed, Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Tilpasning af servomotor variabel udstødning, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Regenerering af partikelfilter under kørsel, Indlæring af luftmængdemåler, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af indsugningskanalfrakobling, Indlæring af rudehejs, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialiser gearsensor, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykpumpe, Initialisering af adaptiv fartpilot, Aktivering af brændstofpumpe, Indstilling af forlygter, Indlæring af lambdasonde, Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Indlæring af ratvinkelgiver, HFM-driftskompensation, Initialisering af gasspjældsanslag, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Indlæring af trykreguleringsventil, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningventiler, Nulmængdekalibrering, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensor, Initialisering af neutralstillingssensor, Kontrol

| Servicenulstilling

af gearoliestand, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af ladetryksregulator, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Indlæring udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Indlæring af temperatursensor foran SCR-katalysator, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Nulstilling af lærte værdier over lang tid for urea-additiv-doseringsmodul, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Initialisering af AdBlue-niveausensor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Nulstilling af tæller for synkroniseringstab mellem krumtap-/knastaksel

(Mercedes Citan, 415603), (Mercedes Citan, 420763,420765), (Mercedes Sprinter, 910633), (Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741), (Mercedes GLC-Klasse, 253911), (Mercedes EQS SUV, 296955), (Mercedes EQE SUV, 294653), (Mercedes GLC-Klasse, 254623), (Mercedes E-Klasse, 214223)

System sikret af Cyber Security Management (CSM)

kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

(Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes AMG GT, 190378), (Mercedes AMG GT, 190379), (Mercedes AMG GT, 190477), (Mercedes AMG GT, 190480), (Mercedes AMG GT, 190380), (Mercedes AMG GT, 190478), (Mercedes CLE-Klasse, 236350), (Mercedes CLE-Klasse, 236351), (Mercedes CLE-Klasse, 236347), (Mercedes CLE-Klasse, 236361), (Mercedes CLE-Klasse, 236304), (Mercedes AMG GT, 290659), (Mercedes AMG GT, 290661), (Mercedes AMG GT, 290688), (Mercedes AMG GT, 290689), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes E-Klasse, 213011), (Mercedes E-Klasse, 213023), (Mercedes E-Klasse, 213), (Mercedes E-Klasse, 213206), (Mercedes E-Klasse, 213008), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes AMG GT, 190479), (Mercedes E-Klasse, 213016), (Mercedes E-Klasse, 213211), (Mercedes S-Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes SL-Klasse, 232481), (Mercedes S-Klasse, 223130), (Mercedes AMG GT, 290658), (Mercedes AMG GT, 190381), (Mercedes AMG GT, 190382), (Mercedes E-Klasse, 213279), (Mercedes E-Klasse, 213227), (Mercedes E-Klasse, 213216), (Mercedes E-Klasse, 213223), (Mercedes S-Klasse, 223031), (Mercedes S-Klasse, 223033), (Mercedes S-Klasse, 223061), (Mercedes S-Klasse, 223063), (Mercedes S-Klasse, 223068), (Mercedes S-Klasse, 223076), (Mercedes S-Klasse, 223060), (Mercedes C-Klasse, 206041), (Mercedes C-Klasse, 206042), (Mercedes C-Klasse, 206043), (Mercedes C-Klasse, 206003), (Mercedes C-Klasse, 206004), (Mercedes C-Klasse, 206005), (Mercedes C-Klasse, 206046), (Mercedes C-Klasse, 206047), (Mercedes C-Klasse, 206006), (Mercedes C-Klasse, 206007), (Mercedes C-Klasse, 206241), (Mercedes C-Klasse, 206242), (Mercedes C-Klasse, 206243), (Mercedes C-Klasse, 206203), (Mercedes C-Klasse, 206216), (Mercedes C-Klasse, 206205), (Mercedes C-Klasse, 206246), (Mercedes C-Klasse, 206247), (Mercedes C-Klasse, 206206), (Mercedes Citan, 420753), (Mercedes Citan, 420663,420665), (Mercedes Citan, 420713), (Mercedes Citan, 420623,420625), (Mercedes Citan, 420633,420635), (Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes EQS, 297144), (Mercedes S-Klasse, 223161), (Mercedes S-Klasse, 223163), (Mercedes S-Klasse, 223976), (Mercedes C-Klasse, 206054), (Mercedes C-Klasse, 206254), (Mercedes AMG GT, 290679), (Mercedes C-Klasse, 206245), (Mercedes EQE, 295132), (Mercedes EQS, 297121), (Mercedes EQS, 297155), (Mercedes S-Klasse, 223069), (Mercedes SL-Klasse, 232450), (Mercedes T-Klasse, 420853), (Mercedes T-Klasse, 420823), (Mercedes T-Klasse, 420863), (Mercedes T-Klasse, 420833), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes GLC-Klasse, 254605), (Mercedes GLC-Klasse, 254647), (Mercedes GLC-Klasse, 254656), (Mercedes GLC-Klasse, 254655), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes EQS SUV, 296644), (Mercedes EQS SUV, 296624), (Mercedes A-Klasse, 177084), (Mercedes A-Klasse, 177087), (Mercedes A-Klasse, 177045), (Mercedes A-Klasse, 177085), (Mercedes A-Klasse, 177047), (Mercedes A-Klasse, 177051), (Mercedes A-Klasse, 177184), (Mercedes A-Klasse, 177187), (Mercedes A-Klasse, 177145), (Mercedes A-Klasse, 177185), (Mercedes A-Klasse, 177147), (Mercedes A-Klasse, 177151), (Mercedes EQE, 295111), (Mercedes EQE, 295125), (Mercedes EQE, 295112), (Mercedes EQE, 295122),

(Mercedes EQE, 295153), (Mercedes EQS, 297124), (Mercedes EQS, 297134), (Mercedes GLC-Klasse, 254607), (Mercedes GLC-Klasse, 254609), (Mercedes Citan, 420723), (Mercedes Citan, 420613), (Mercedes C-Klasse, 206204), (Mercedes C-Klasse, 206016), (Mercedes Citan, 420653), (Mercedes Citan, 420763,420765), (Mercedes S-Klasse, 223131), (Mercedes S-Klasse, 223133), (Mercedes S-Klasse, 223160), (Mercedes S-Klasse, 223168), (Mercedes EQS SUV, 296634), (Mercedes E-Klasse, 214041), (Mercedes E-Klasse, 214050), (Mercedes E-Klasse, 214051), (Mercedes E-Klasse, 214004), (Mercedes E-Klasse, 214005), (Mercedes E-Klasse, 214008), (Mercedes E-Klasse, 214009), (Mercedes E-Klasse, 214054), (Mercedes E-Klasse, 214056), (Mercedes E-Klasse, 214055), (Mercedes E-Klasse, 214061), (Mercedes E-Klasse, 214023), (Mercedes E-Klasse, 214214), (Mercedes E-Klasse, 214219), (Mercedes E-Klasse, 214265), (Mercedes E-Klasse, 214250), (Mercedes E-Klasse, 214204), (Mercedes E-Klasse, 214205), (Mercedes E-Klasse, 214208), (Mercedes E-Klasse, 214209), (Mercedes E-Klasse, 214254), (Mercedes E-Klasse, 214216), (Mercedes GLC-Klasse, 254305), (Mercedes GLC-Klasse, 254347), (Mercedes GLC-Klasse, 254307), (Mercedes GLC-Klasse, 254309), (Mercedes GLC-Klasse, 254356), (Mercedes GLC-Klasse, 254355), (Mercedes GLC-Klasse, 254323), (Mercedes Citan, 420733), (Mercedes EQS SUV, 296955), (Mercedes GLC-Klasse, 254623), (Mercedes E-Klasse, 214223), (Mercedes E-Klasse, 214233), (Mercedes E-Klasse, 214251), (Mercedes CLE-Klasse, 236362), (Mercedes CLE-Klasse, 236450), (Mercedes CLE-Klasse, 236451), (Mercedes CLE-Klasse, 236447), (Mercedes CLE-Klasse, 236461), (Mercedes CLE-Klasse, 236404)

MG Motors

| Fejlkode

(MG Motors ZS, ZS1), (MG Motors HS, AS23P-L), (MG Motors MG5, EP22-L), (MG Motors Marvel R, EP21), (MG Motors ZS, SZ), (MG Motors HS, AS23)

| Parameter

(MG Motors ZS, ZS1), (MG Motors HS, AS23P-L), (MG Motors MG5, EP22-L), (MG Motors Marvel R, EP21), (MG Motors ZS, SZ), (MG Motors HS, AS23)

| Kodning

(MG Motors HS, AS23P-L):
Kodning af dæktryksensor-ID, Registrering af batteri

| Grundindstilling

(MG Motors HS, AS23P-L):
Initialisering af rotationshastighedssensor, Særudluftning, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

| Servicenulstilling

(MG Motors HS, AS23P-L)

Mini

| Fejlkode

(Mini R50 One/Cooper, R50), (Mini R53 CooperS, R53), (Mini R60 Countryman, ZD31), (Mini R52 Cabrio, R52), (Mini R56 One/Cooper, MG31), (Mini R55 Clubman, MM31), (Mini R57 Cabrio, R57), (Mini R58 Coupe, R58), (Mini R59 Roadster, SY51), (Mini R61 Paceman, RS51), (Mini F56 One/Cooper, XN71), (Mini F55 One/Cooper, XS71), (Mini F54 Clubman, LN31), (Mini F57 Cabrio, WG11), (Mini F60 Countryman, YS31), (Mini U25 Countryman, 11GA)

| Parameter

(Mini R50 One/Cooper, R50), (Mini R53 CooperS, R53), (Mini R60 Countryman, ZD31), (Mini R52 Cabrio, R52), (Mini R56 One/Cooper, MG31), (Mini R55 Clubman, MM31), (Mini R57 Cabrio, R57), (Mini R58 Coupe, R58), (Mini R59 Roadster, SY51), (Mini R61 Paceman, RS51), (Mini F56 One/Cooper, XN71), (Mini F55 One/Cooper, XS71), (Mini F54 Clubman, LN31), (Mini F57 Cabrio, WG11), (Mini F60 Countryman, YS31)

| Aktuatorrest

(Mini R50 One/Cooper, R50), (Mini R53 CooperS, R53), (Mini R60 Countryman, ZD31), (Mini R52 Cabrio, R52), (Mini R56 One/Cooper, MG31), (Mini R55 Clubman, MM31), (Mini R57 Cabrio, R57), (Mini R58 Coupe, R58), (Mini R59 Roadster, SY51), (Mini R61 Paceman, RS51), (Mini F56 One/Cooper, XN71), (Mini F55 One/Cooper, XS71), (Mini F54 Clubman, LN31), (Mini F57 Cabrio, WG11), (Mini F60 Countryman, YS31)

| Kodning

(Mini F54 Clubman, LV71), (Mini F55 One/Cooper, XU91), (Mini F56 One/Cooper, 31DH), (Mini F57 Cabrio, WJ91), (Mini F60 Countryman, 21BR):

Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af tomgangshastighed

(Mini R56 One/Cooper, SR51):

Registrering af batteri, Kodning af tomgangshastighed

| Grundindstilling

(Mini F54 Clubman, LV71):

Regenerering af partikelfilter, Tilpasning af omdrejningstalsregulering for gearskift, Tilpasning af start/stop-automatik (MSA), Nulstilling af udstyrsvariant, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Påfyldning/udluftning af passivt SCR-system, Idrifttagning af styretøj, Indlær EGR ventil, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Udluftning af brændstofsysteem, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af kontrolpanel i loft, Initialisering af udstødningsspjæld, Udluftning af ESP, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Indlærning af rudehejs, Udluftning af gearkasse, Initialiser gearsensor, Indlærning lille indsprøjtningmængde, Nulstilling af tilpasning sensorring, Initialisering af køretøjsniveausensor, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Nulstilling af indlæringsværdier

differencetrykføler, Nulstilling af blandingstilpasning, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs-system, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Initialisering af accelerationssensor, Indstilling af startdrejningsmoment, Kørsel til monteringsposition EGR-ventil, Ombytningskontrol bremsesør, Tilpasning af knastakselforstilling, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialiser vinkelforskydning mellem krumtapaksel og knastaksel, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse

(Mini F55 One/Cooper, XU91):

Tilpasning af omdrejningstalsregulering for gearskift, Tilpasning af start/stop-automatik (MSA), Nulstilling af udstyrsvariant, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Påfyldning/udluftning af passivt SCR-system, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af kontrolpanel i loft, Initialisering af udstødningsspjæld, Udluftning af ESP, Indlæring af rudehejs, Udluftning af gearkasse, Initialiser gearsensor, Indlæring lille indsprøjtningmængde, Initialisering af køretøjsniveausensor, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Nulstilling af blandingstilpasning, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs-system, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Initialisering af accelerationssensor, Ombytningskontrol bremsesør, Tilpasning af knastakselforstilling, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse

(Mini F56 One/Cooper, 31DH):

Tilpasning af omdrejningstalsregulering for gearskift, Tilpasning af start/stop-automatik (MSA), Nulstilling af udstyrsvariant, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Påfyldning/udluftning af passivt SCR-system, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af kontrolpanel i loft, Initialisering af udstødningsspjæld, Udluftning af ESP, Nulstilling af lærte værdier for

gasspjældsservomotor, Indlæring af rudehejs, Udluftning af gearkasse, Initialiser gearsensor, Indlæring lille indsprøjtningmængde, Initialisering af køretøjsniveausensor, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Nulstilling af blandingstilpasning, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs-system, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Initialisering af accelerationssensor, Ombytningskontrol bremseserø, Tilpasning af knastaksselforstilling, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(Mini F57 Cabrio, WJ91):

Regenerering af partikelfilter, Tilpasning af omdrejningstalsregulering for gearskift, Tilpasning af start/stop-automatik (MSA), Nulstilling af udstyrsvariant, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Påfyldning/udluftning af passivt SCR-system, Idrifttagning af styretøj, Indlær EGR ventil, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Udluftning af brændstofs-system, Oplåsning af brændstoffdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af kontrolpanel i loft, Initialisering af udstødningsspjæld, Udluftning af ESP, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Indlæring af rudehejs, Udluftning af gearkasse, Initialiser gearsensor, Indlæring lille indsprøjtningmængde, Nulstilling af tilpasning sensorring, Initialisering af køretøjsniveausensor, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Nulstilling af blandingstilpasning, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs-system, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Initialisering af accelerationssensor, Indstilling af startdrejningsmoment, Kørsel til monteringsposition EGR-ventil, Ombytningskontrol bremseserø, Tilpasning af knastaksselforstilling, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialiser vinkelforskydning

mellem krumtapaksel og knastaksel, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(Mini F60 Countryman, 21BR):

Regenerering af partikelfilter, Tilpasning af omdrejningstalsregulering for gearskift, Tilpasning af start/stop-automatik (MSA), Nulstilling af udstyrsvariant, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Påfyldning/udluftning af passivt SCR-system, Idrifttagning af styretøj, Indlær EGR ventil, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Udluftning af brændstofs system, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af kontrolpanel i loft, Initialisering af udstødningsspjæld, Udluftning af ESP, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Indlærning af rudehejs, Initialisering af bagklap, Initialisering af gløderør, Udluftning af gearkasse, Initialiser gearsensor, Indlærning lille indsprøjtningmængde, Nulstilling af tilpasning sensorring, Initialisering af køretøjsniveausensor, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Nulstilling af blandingstilpasning, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs system, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Initialisering af accelerationssensor, Indstilling af startdrejningsmoment, Kørsel til monteringsposition EGR-ventil, Ombytningskontrol bremserør, Tilpasning af knastakselforstilling, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialiser vinkelforskydning mellem krumtapaksel og knastaksel, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(Mini R56 One/Cooper, SR51):

Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af fodrumsmodulstyreenhed, Indlærning af føler for frigear, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af gasspjæld, Indlærning af rudehejs, Nulstilling af ratlåsens fejltæller (ved ny montering), Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlærning af ratvinkelgiver, Initialisering af regn-/lyssensor, Særudluftning, Initialisering af sensorer for ESP, Ombytningskontrol bremserør, Tilpasning af knastakselforstilling, Nulstilling af startspærre

(Mini F54 Clubman, JZ51), (Mini F55 One/Cooper, XU91), (Mini F56 One/Cooper, 31DH), (Mini F57 Cabrio, WJ31), (Mini F60 Countryman, YW31), (Mini R56 One/Cooper, SR51)

| Servicenulstilling

| **Testfunktion**

(Mini F54 Clubman, JZ51), (Mini F55 One/Cooper, XU91), (Mini F56 One/Cooper, 31DH), (Mini F57 Cabrio, WJ31), (Mini F60 Countryman, YW31), (Mini R56 One/Cooper, SR51)

Mitsubishi

| **Fejlkode**

(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)

| **Parameter**

(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)

| **Aktuatortest**

(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)

| **Kodning**

(Mitsubishi L200, MQ):
Kodning af indsprøjtningssystem

| **Grundindstilling**

(Mitsubishi L200,):
Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af rotationshastighedssensor, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mitsubishi L200, MQ):
Regenerering af partikelfilter i stilstand, Initialisering af differensstryksensor, Udsiftning af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for batteriovervågningsmodul, Indlæring af ratvinkelgiver, Indlæring af minimum-indsprøjtningmængder, Systemforstyrrelses-service, sodpartikelfilter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af brændstofhøjtrykpumpe, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mitsubishi Mirage, A03A):
Initialisering af adaptive funktioner, Initialisering af rotationshastighedssensor, Indlæring af ratvinkelgiver

| **Servicenustilling**

(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)

| **Testfunktion**

(Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)

Nissan

Fejlkode	(Nissan Juke, F15), (Nissan Micra, K13), (Nissan Leaf, ZE0), (Nissan NV 400, X62), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Note, E12), (Nissan Pulsar, C13), (Nissan X-Trail, T32), (Nissan Navara, D23), (Nissan Micra, K14), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Patrol, Y62), (Nissan Altima, L34), (Nissan Altima, L33)
Parameter	(Nissan Micra, K13), (Nissan Leaf, ZE0), (Nissan NV 400, X62), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Note, E12), (Nissan Pulsar, C13), (Nissan X-Trail, T32), (Nissan Navara, D23), (Nissan Micra, K14), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Altima, L34)
Aktuatorrest	(Nissan Leaf, ZE0), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Pulsar, C13), (Nissan X-Trail, T32), (Nissan Navara, D23), (Nissan Micra, K14), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Altima, L34)
Grundindstilling	(Nissan Micra, K13): Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af regn-/lyssensor

Opel/Vauxhall

Fejlkode	(Opel/Vauxhall Vivaro-A, X83), (Opel/Vauxhall Movano-A, X70), (Opel/Vauxhall Astra-H, A04), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Cascada, W13), (Opel/Vauxhall Zafira-B, A05), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Ampera, D1J), (Opel/Vauxhall Combo-D, X12), (Opel/Vauxhall Mokka, J13), (Opel/Vauxhall Zafira-C, P12), (Opel/Vauxhall Ampera-E, 1G0), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62), (Opel/Vauxhall Corsa-E, X15), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Karl/Viva, C16), (Opel/Vauxhall Vectra-C, Vectra/Lim), (Opel/Vauxhall Signum, Z03), (Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0), (Opel/Vauxhall Grandland, Z), (Opel/Vauxhall Meriva-B, S-D), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall Adam, M13), (Opel/Vauxhall Insignia-B, Z18), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Mokka-B, U), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)
Parameter	(Opel/Vauxhall Vivaro-A, X83), (Opel/Vauxhall Movano-A, X70), (Opel/Vauxhall Astra-H, A04), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Cascada, W13), (Opel/Vauxhall Zafira-B, A05), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Ampera, D1J), (Opel/Vauxhall Combo-D, X12), (Opel/Vauxhall Mokka, J13), (Opel/Vauxhall Zafira-C, P12), (Opel/Vauxhall Ampera-E, 1G0), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Corsa-E, X15), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Karl/Viva, C16), (Opel/Vauxhall Vectra-C, Vectra/Lim), (Opel/Vauxhall Signum, Z03), (Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0), (Opel/Vauxhall

| **Aktuatorrest**

Grandland, Z), (Opel/Vauxhall Meriva-B, S-D), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall Adam, M13), (Opel/Vauxhall Insignia-B, Z18), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Mokka-B, U), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

| **Kodning**

(Opel/Vauxhall Astra-H, A04), (Opel/Vauxhall Mokka, J13), (Opel/Vauxhall Zafira-C, P12), (Opel/Vauxhall Vectra-C, Vectra/Lim), (Opel/Vauxhall Signum, Z03), (Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0), (Opel/Vauxhall Grandland, Z), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Mokka-B, U), (Opel/Vauxhall Astra-L, F), (Opel/Vauxhall Insignia-B,)

(Opel/Vauxhall Insignia-B,):
Kodning af indsprøjtningssystemer

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62B):
Indstilling af hastighedsbegrænsere, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af tomgangshastighed

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):
Indstilling af hastighedsbegrænsere, Kodning af vognstabilisering, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af dækstørrelse

| Grundindstilling

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10):

Nulstilling af lærte værdier for indsugningssystem, Nulstilling af data til for meget koblingslip, Initialisering af NOx-sensorer efter udskiftning, Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensorer, Nulstilling af lærte værdier for oxidationskatalysator, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator, Indlæring af trykføler dieselpartikelfilter, Indlæring lille indsprøjtningmængde, Indlæring af krumtapakselseposition, Indlæring af tomgang, Initialisering af neutralstillingssensor, Indlæring af brændstoftrykregulator, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Indlæring af koblingspedalens position, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Nulstilling af blandingstilpasning

(Opel/Vauxhall Astra-K, B16):

Nulstilling af lærte værdier for længdeaccelerationssensor, Initialisering af brændstofpumpe, Nulstilling af lærte værdier for indsugningssystem, Nulstilling af lærte værdier for tomgangsluftgennemgang, Nulstilling af data til for meget koblingslip, Udførelse af vedligeholdelsesarbejder på bremsesystem, Initialisering af dæktryksovervågning, Kalibrering af frontkamera, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Nulstilling af blandingstilpasning, Indlæring af lambdasondeopvarmning, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Indlæring af krumtapakselseposition, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Indlæring af tomgang, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Indlæring af koblingspedalens position, Reset af udelufttemperaturføler

(Opel/Vauxhall Astra-L, F):

Dynamisk kalibrering af hjørneradar

(Opel/Vauxhall Corsa-D, S07):

MTA EasyTronic-gearkasse, Indlæring af lambdasondeopvarmning, Indlæring af krumtapakselseposition, Kalibrering af ratvinkel giver, Nulstilling af blandingstilpasning, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for tomgangsregulator

(Opel/Vauxhall Corsa-E, X15):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for længdeaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for indsugningssystem, Nulstilling af lærte værdier for tomgangsluftgennemgang, Initialisering af dæktryksovervågning, Kalibrering af frontkamera, Udluftning af kobling, Initialisering af gasspjæld, Reduktion af gearkassesystemtryk, Nulstilling af blandingstilpasning, Indlæring af position kobling, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Indlæring af krumtapakselseposition, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Initialisering af neutralstillingssensor, Indlæring af koblingspedalens position, Indlæring af batterifølermodul

(Opel/Vauxhall Insignia-B,):

Regenerering af partikelfilter, Nulstil de lærte værdier for NOx-sensor 1., Nulstil de lærte værdier for NOx-sensor 2., Nulstilling af lærte værdier for længdeaccelerationssensor, Nulstilling af urea-additiv-systemdata, Nulstilling af lærte værdier for indsugningssystem, Initialisering af kølervæskeventil, Initialisering af kølervæskereguleringsventil, Udførelse af vedligeholdelsesarbejder på bremsesystem, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af drejeværdi-/accelerationssensor, Nulstilling af niveau for AdBlue, Nulstilling af blandingstilpasning, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Nulstil dieselpartikelfilter, Initialisering af ladetryksregulator, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Indlæring af koblingspedalens position, Nulstilling af lærte værdier for NOx-adsorptionskatalysator, Kalibrering af bak-/360-graders kamera, Reset af udeluft-temperaturføler, Nulstilling af fejlkodehukommelse for kamera

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62B):

Nulstilling af lærte værdier for brændstof-luft-forhold, Regenerering af partikelfilter, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Initialisering af differenstryksensor, Indlæring af luftmængdemåler, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af bremsepedalposition, Nulstilling af EGR-bypassventil, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Indlæring af krumtapakselposition, Indlæring af lambdasonde, Nulstil dieselpartikelfilter, Initialisering af brændstofhøjtrykspumpe, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af brændstofindsprøjtningventil til partikelfilter, Indlæring af koblingspedalens position, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):

Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier bremsetrykgiver, Initialiser indsprøjtningventil for urea-additiv, Nulstilling af lærte værdier for tværaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for længdeaccelerationssensor, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Udskiftning af regenereringsadditiv-beholder, Indlæring af luftmængdemåler, Initialisering af hvirvelspjældsventil, Initialisering af tværaccelerationssensor, Initialisering af udstødningsspjæld, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af trykføler dieselpartikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Indlæring af bremsepedalposition, Nulstilling af EGR-bypassventil, Initialisering af klimastyreenhed, Indlæring af krumtapakselposition, Indlæring af lambdasonde, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstil railtryk, Initialisering af brændstofhøjtrykspumpe, Indlæring af MAP-føler, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Nulstilling af

| **Servicenustilling**

lærte værdier for NOx-adsorptionskatalysator, Initialisering af brændstoffrykføler eller brændstoffordelerrør, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen

(Opel/Vauxhall Corsa-E, X15), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Insignia-B,)

Peugeot

| **Fejlkode**

(Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot Boxer-III, Y (EU5)), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 106, 1), (Peugeot 108, P), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 807, V), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 207, W), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 3008, M), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6)), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 2008, C), (Peugeot 308, 4****), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 408, F), (Peugeot 308,), (Peugeot Boxer-III, Y), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)

| **Parameter**

(Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot Boxer-III, Y (EU5)), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 106, 1), (Peugeot 108, P), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 207, W), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 3008, M), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6)), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 2008, C), (Peugeot 308, 4****), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 408, F), (Peugeot 308,), (Peugeot Boxer-III, Y), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)

| **Aktuatorrest**

(Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 207, W), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 2008, C), (Peugeot 308, 4****), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E),

| Kodning

(Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 408, F), (Peugeot 308,), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)

(Peugeot 1007, K):
Kodning af adaptionscyklusværdier gearkasse

(Peugeot 208, C):
Kodning af regenereringsadditivmængde, Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Programmering af fjernbetjening, Kodning af indsprøjtningssyser, Kodning af kabineovervågning, Kodning af alarmsignal, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode, Kodning af adaptionscyklusværdier gearkasse

(Peugeot 208, UB9HPA):
Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssyser, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode

(Peugeot 301, DD):
Kodning af regenereringsadditivmængde, Registrering af batteri, Programmering af fjernbetjening, Kodning af indsprøjtningssyser, Kodning af kabineovervågning, Kodning af alarmsignal, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode, Kodning af adaptionscyklusværdier gearkasse

(Peugeot 308, 4):
Registrering af batteri, Kodning af karosseristyreenhed, Programmering af fjernbetjening, Kodning af hjulventiler, Kodning af nøgle, Kodning af ABS-styreenhed, Eftermontering af USB-modul/CD-skifter, Kodning af VIN, Kodning af adaptionscyklusværdier gearkasse

(Peugeot 407, 6):
Registrering af batteri, Kodning af karosseristyreenhed, Programmering af fjernbetjening, Kodning af hjulventiler, Kodning af nøgle, Kodning af ABS-styreenhed, Kodning af VIN

(Peugeot Expert-IV, V):
Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssyser, Kodning af kabineovervågning, Kodning af alarmsignal, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode, Kodning af VIN

(Peugeot Partner-II, M 59 GL):
Kodning af karosseristyreenhed, Programmering af fjernbetjening, Kodning af nøgle

| Grundindstilling

(Peugeot 2008, U), (Peugeot 208, U), (Peugeot 308, L):
Initialisering af magnetventil til ladetryksbegrænsning, Initialisering af adaptive funktioner, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Peugeot 208, C):
Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlær EGR ventil, Indlærning af turbolader, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Udskiftning af regenereringsadditiv-beholder, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af EGR-

spjæld, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Udluftning af regenereringsadditiv-pumpe/-ledning, Initialisering af drejeværdi-/accelerationssensor, Udsiftning af drivrem for sekundært aggregat, Indstilling af forlygter, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af brændstofniveau, Indlæring af koblingssystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivisering af start/stop-funktion, Særudluftning, Initialisering af start/stop-system, Initialiser nødbremseassistent

(Peugeot 208, UB9HPA):

Reaktivér nødbremseassistent, Nulstil tæller duftpatronblok, Udluftning af ABS/ESC, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Udsiftning af regenereringsadditiv-beholder, Udsiftning af partikelfilter, Initialisering af EGR-spjæld, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Udsiftning af drivrem for sekundært aggregat, Initialisering af brændstofniveau, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Indlæring af koblingssystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivisering af start/stop-funktion, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af start/stop-system, Udsiftning af bremsedele

(Peugeot 3008, M):

Initialisering af magnetventil til ladetryksbegrænsning, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Peugeot 301, DD):

Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Udsiftning af regenereringsadditiv-beholder, Udsiftning af partikelfilter, Initialisering af EGR-spjæld, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Udluftning af regenereringsadditiv-pumpe/-ledning, Initialisering af drejeværdi-/accelerationssensor, Udsiftning af drivrem for sekundært aggregat, Indstilling af forlygter, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af brændstofniveau, Indlæring af koblingssystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivisering af start/stop-funktion, Særudluftning, Initialisering af start/stop-system

(Peugeot 308, 4):

Initialisering af adaptive funktioner, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af drejeværdi-/accelerationssensor, Indstilling af forlygter, Initialisering af klemsikring rudehejs, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af brændstofniveau, Kalibrering af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Særudluftning

(Peugeot 308, F):

Dynamisk kalibrering af hjørneradar, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Rengøring/udskiftning af partikelfilter, Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Peugeot 407, 6):

Initialisering af adaptive funktioner, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af vinduesviskere, Initialisering af drejeværdi-/accelerationssensor, Initialisering af klæmsikring rudehejs, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af A/C-luftspjæld, Indstilling af xenonforlygter, Kalibrering af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Særudluftning

(Peugeot 408, F):

Udskift batteri, Initialisering af starter, Initialisering af krumtapgiver, Initialisering af indsningsknastakselforstillere, Udskrift stempel, Initialisering af elektrisk vandpumpe, Initialisering af magnetventil til ladetryksbegrænsning, Udskiftning af oliepumpe, Initialisering af ventiler efter ventilsædebearbejdning, Initialisering af lambdasonder, Udskiftning af strammerhjul til sekundær enhed, Dynamisk kalibrering af hjørneradar, Udfør grundindstillingen for højspændingsbatteriet, Udluftning af ABS/ESC, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlæring af turbolader, Initialisering af adaptive funktioner, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af gasspjæld, Udskiftning af drivrem for sekundært aggregat, Udskiftning af udstødningsmanifold, Udskiftning af topstykke, Udskiftning af differenstrykføler, Initialisering af brændstofniveau, Fjern brændstofhøjtrykket, Tilpasning af kølergitter, Udluftning af kølesystem, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Rengøring/udskiftning af partikelfilter, Initialisering af ladetryksregulator, Initialisering af regn-/lyssensor, Indlæring af svinghjul, Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren, Tilpasning af knastakselforstilling, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af bremsedele, Initialisering af generator, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Peugeot 5008, 0A):

Initialisering af magnetventil til ladetryksbegrænsning, Udskiftning af motordele

(Peugeot 5008, M):

Udskiftning af motordele, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Peugeot 508, F):

Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Peugeot Expert-IV, V):

Udluft brændstofforumpesystem, Tilslut batteri igen, Udskift batteri, Rengør EGR-køler-omskifterventil, Regenerering af partikelfilter, Reaktivér nødbremseassistent, Initialisering af rotorpositionssensor, Tøm kølesystem, Fyldning af kølesystem, Udfør

grundindstillingen for højspændingsbatteriet, Udluftning af ABS/ESC, Indlær EGR ventil, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Udskiftning af partikelfilter, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Udluftning af brændstofsysteem, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Udskiftning af drivrem for sekundært aggregat, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Nulstilling af niveau for AdBlue, Regenerering af DeNOx-katalysator, Initialisering af DeNOx-systeem, Indlærning af turbolader, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af luftdoseringsanordning, Udluftning af kølesysteem, Indlærning af koblingspunkt, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlærning af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Kontrol af gearoliestand, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af start/stop-funktion, Rengøring af EGR-ventil, Udskiftning af gearkassekomponenter, Montering/afmontering af gearvælger, Initialisering af gearvælgerservomotor, Lagring af gearskiftemønster, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af motordele, Udskiftning af bremsedele

(Peugeot Partner-II, M 59 GL):

Initialisering af adaptive funktioner, Kalibrering af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Særudluftning

(Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Rifter, E):

Initialisering af magnetventil til ladetryksbegrænsning

(Peugeot 208, C), (Peugeot 408, F), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot 308, 4), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)

(Peugeot 408, F), (Peugeot Expert-IV, V)

| Servicenulstilling

| Testfunktion

Porsche

| Fejlkode

(Porsche Cayenne (92A), 92A), (Porsche Panamera (970), 970), (Porsche 911 (991), 991), (Porsche Cayman (987), 987), (Porsche Boxster (986), 986), (Porsche Cayenne (9PA), 9PA), (Porsche 911 (997), 997), (Porsche Boxster (987), 987), (Porsche Boxster (981), 981), (Porsche Cayman (981), 981), (Porsche Macan (95B), 95B), (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche Cayman 718 (982), 982), (Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)

| Parameter

(Porsche Cayenne (92A), 92A), (Porsche Panamera (970), 970), (Porsche 911 (991), 991), (Porsche Cayman (987), 987), (Porsche Boxster (986), 986), (Porsche Cayenne (9PA), 9PA), (Porsche 911 (997), 997), (Porsche Boxster (987), 987), (Porsche Boxster (981), 981), (Porsche Cayman (981), 981), (Porsche Macan (95B), 95B), (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche Cayman 718 (982), 982), (Porsche Panamera

	(971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)
Aktuator	(Porsche Cayenne (92A), 92A), (Porsche Panamera (970), 970), (Porsche 911 (991), 991), (Porsche Boxster (981), 981), (Porsche Cayman (981), 981), (Porsche Macan (95B), 95B), (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche Cayman 718 (982), 982), (Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)
Kodning	(Porsche Cayenne (92A), 92A): Kodning af parkeringsbremse-styreenhed, Registrering af batteri, Kodning af brændstofdrevet fyr
Grundindstilling	(Porsche Cayenne (92A), 92A): Initialisering af gasspjæld, Indstilling af bremseslør til parkeringsbremse, Kørsel til monterings-/afmonteringsposition parkeringsbremse, Initialisering af sensor for adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udførelse af tilslibningskørsel parkeringsbremse, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer
Serviceulstilling	(Porsche Cayenne (92A), 92A)

Renault

Fejlkode	(Renault Fluence, L30A,LZBA), (Renault Vel Satis, BJ0G), (Renault Espace-IV, JK00), (Renault Megane-III, DZ0F), (Renault Trafic-II, JL0H), (Renault Megane-II, KM01), (Renault Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Renault Kangoo-II, KW05), (Renault Laguna-II, BG0F), (Renault Laguna-I, B568), (Renault Clio-II, BB0T), (Renault Scenic-II, JM0F), (Renault Clio-III, BR06), (Renault Laguna-III, DT1M), (Renault Master-III, FV), (Renault Koleos-I, HY0A,VY0A), (Renault Megane-IV, B9A1), (Renault Clio-IV, BHMA), (Renault Captur-I, J5M0), (Renault Trafic-III, FGMD,FGME,JGMD,JGME), (Renault Zoe, BFMA), (Renault Twingo-III, BCM1), (Renault Kadjar, HLA4), (Renault Espace-V, JRA5), (Renault Talisman, L2A3,LPA3), (Renault Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Twingo-II, CN0K,CN04,CN0A,CN0B), (Renault Alaskan, U3MD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Master-II, JV04), (Renault Arkana,), (Renault Express-II, F6MA), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Austral, RHN), (Renault None, RHN)
Parameter	(Renault Fluence, L30A,LZBA), (Renault Vel Satis, BJ0G), (Renault Espace-IV, JK00), (Renault Megane-III, DZ0F), (Renault Trafic-II, JL0H), (Renault Megane-II, KM01), (Renault Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Renault Kangoo-II, KW05),

Aktuatortest

(Renault Laguna-II, BG0F), (Renault Laguna-I, B568), (Renault Clio-II, BB0T), (Renault Scenic-II, JM0F), (Renault Clio-III, BR06), (Renault Laguna-III, DT1M), (Renault Master-III, FV), (Renault Koleos-I, HY0A,VY0A), (Renault Megane-IV, B9A1), (Renault Clio-IV, BHMA), (Renault Captur-I, J5M0), (Renault Trafic-III, FGMD,FGME,JGMD,JGME), (Renault Zoe, BFMA), (Renault Twingo-III, BCM1), (Renault Kadjar, HLA4), (Renault Espace-V, JRA5), (Renault Talisman, L2A3,LPA3), (Renault Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Twingo-II, CN0K,CN04,CN0A,CN0B), (Renault Alaskan, U3MD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Master-II, JV04), (Renault Arkana,), (Renault Express-II, F6MA), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Austral, RHN), (Renault None, RHN)

(Renault Megane-III, DZ0F), (Renault Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Renault Kangoo-II, KW05), (Renault Laguna-III, DT1M), (Renault Koleos-I, HY0A,VY0A), (Renault Megane-IV, B9A1), (Renault Scenic-II, JM16), (Renault Clio-IV, BHMA), (Renault Captur-I, J5M0), (Renault Kadjar, HLA4), (Renault Espace-V, JRA5), (Renault Talisman, L2A3,LPA3), (Renault Fluence, LZVJ,L33J), (Renault Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Master-III, EV,HV,UV), (Renault Espace-IV, JK1J,JK1F,JKFJ,JK01,JK04), (Renault Alaskan, U3MD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Zoe, BFMF), (Renault Arkana,), (Renault Express-II, F6MA)

Kodning

(Renault Austral, HGM2), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2):

Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed

(Renault Captur-I, J5__):

Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af hjulsæt (sommer/vinter), Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant

(Renault Clio-IV, BHM6):

Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

(Renault Clio-V, B7MT):

Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Tænding/slukning af automatisk aktivering af parkeringsbremsen, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

(Renault Kangoo-II, FW07,FW10,FW04):

Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af sprogvariant

(Renault Master-III, EV,HV,UV):

Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

| Grundindstilling

(Renault Scenic-II, JM16):

Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af parkeringsbremse-styreenhed, Tænding/slukning af automatisk aktivering af parkeringsbremsen, Kodning af koblingspunkt, Tilpasning af parkeringshjælp-klangfarve, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af hjulsæt (sommer/vinter), De-/aktivering af kørelys, Visning af hjulventilkoder

(Renault Trafic-III, JGMM,JGMV):

Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af sprogvariant

(Renault Arkana, R JL), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Express-II, F6AA), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Talisman, LPNC), (Renault Twingo-III, BCMD), (Renault Zoe, BFMC,BFMD):

Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem

(Renault Austral, HGM2):

Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Dynamisk kalibrering af radar VB, Dynamisk kalibrering af radar bagved til højre, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Captur-I, J5__), (Renault Clio-IV, BHM6):

Initialisering af koblingsmodul, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver

(Renault Clio-V, RJA):

Nulstilling af starttæller, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrering af radarsensorer bag, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af startkrans, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Indlæring af turbolader, Tilpasning af knastakselforstilling, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Kangoo-II, FW07,FW10,FW04):

Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR, Regenerering af partikelfilter, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af luftmængdemåler, Initialisering af indsugningsluftspjæld, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykspumpe, Indlæring af lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Indlæring af svinghjul, Initialisering af udstødningsspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør

| Servicenulstilling

(Renault Master-III, EV,HV,UV):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Regenerering af partikelfilter, Initialiser urea-additiv-pumpemodulet, Initialiser indsprøjtningventil for urea-additiv, Initialisering af AdBlue-tank, Initialisering af brændstoftrykføler, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af luftmængdemåler, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af indsugningsluftspjæld, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykpumpe, Nulstilling af læreværdier for indsugningsspjæld, Nulstilling af EGR-bypassventil, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Indlæring af lambdasonde, Indlæring af ratvinkelgiver, Regenerering af partikelfilter, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af startkrans, Initialisering af brændstofhøjtrykpumpe, Nulstilling af lærte værdier for NOx-adsorptionskatalysator, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Scenic-II, JM16):

Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for trykregulering, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af koblingspunkt, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse

(Renault Trafic-III, FGMM,FGMV):

Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Scenic-II, JM16), (Renault Master-III, EV,HV,UV), (Renault Captur-I, J5__), (Renault Clio-IV, BHM6), (Renault Kangoo-II, FW07,FW10,FW04)

| **System sikret af Cyber Security Management (CSM)**
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

(Renault Espace-V, JRM1), (Renault Espace-V, JRAL), (Renault Espace-V, JRAM), (Renault Megane-IV, B9N8), (Renault Megane-IV, B9N9), (Renault Megane-IV, B9NB), (Renault Megane-IV, K9N8), (Renault Megane-IV, K9N9), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Megane-IV, K9NB), (Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Megane-IV, K9A6), (Renault Megane-IV, B9NC), (Renault Megane-IV, B9A2), (Renault Megane-IV, B9A6), (Renault Twingo-III, BCMD), (Renault Talisman, LPA7), (Renault Talisman, LPA8), (Renault Talisman, LPM1), (Renault Talisman, KPA7), (Renault Talisman, KPM1), (Renault Megane-IV, B9), (Renault Talisman, LPAL), (Renault Talisman, LPAM), (Renault Talisman, LPNC), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Clio-V, B7MF), (Renault Clio-V, B7AD), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Talisman, KPAM), (Renault Talisman, KPAL), (Renault Megane-IV, B9M8), (Renault Megane-IV, B9A7), (Renault Zoe, BFMF), (Renault Twingo-III, BCME), (Renault Twingo-III, BCM4), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Zoe, BFMC, BFMD), (Renault Clio-V, RJA), (Renault Megane-IV, K9A7), (Renault Megane-IV, RFB), (Renault Trafic-III, JGMM), (Renault Trafic-III, FGMM, FGMV), (Renault Trafic-III, JGMM, JGMV), (Renault Clio-V, B7AG), (Renault Megane-IV,), (Renault Twingo-III, BCA1), (Renault Arkana,), (Renault Arkana, RJL), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Kangoo-III, KJAA), (Renault Kangoo-III, KJAB), (Renault Kangoo-III, KJMA), (Renault Kangoo-III, KJMB), (Renault Kangoo-III, FJMA), (Renault Kangoo-III, FJMB), (Renault Kangoo-III, FJAA), (Renault Kangoo-III, FJAB), (Renault Talisman,), (Renault Trafic-III, JGMW, FGMW), (Renault Trafic-III, JGMU, FGMU), (Renault Trafic-III, FGMV), (Renault Espace-V, JRFC), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ1), (Renault Talisman, RFD), (Renault Austral, RHN), (Renault Kangoo-III, KJAC), (Renault Trafic-III, FGMU), (Renault Megane-IV, LVNB), (Renault Austral, HGM2), (Renault None, RHN)

Saab

| **Fejlkode**

(Saab 9-3, YS3F), (Saab 9-5, YS3E)

| **Parameter**

(Saab 9-5, YS3E), (Saab 9-3, YS3E)

Seat

<p> Fejlkode</p>	<p>(Seat Alhambra, 71), (Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Mii, KF), (Seat Toledo, 5P), (Seat Alhambra, 7V), (Seat Ibiza, 6J), (Seat Leon, 5F), (Seat Exeo, 3R), (Seat Toledo, KG), (Seat Ibiza, 6P), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Mii, KE), (Seat Leon, KL)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Seat Alhambra, 71), (Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Mii, KF), (Seat Toledo, 5P), (Seat Alhambra, 7V), (Seat Ibiza, 6J), (Seat Leon, 5F), (Seat Exeo, 3R), (Seat Toledo, KG), (Seat Ibiza, 6P), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Mii, KE), (Seat Leon, KL)</p>
<p> Aktuatorrest</p>	<p>(Seat Alhambra, 71), (Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Mii, KF), (Seat Toledo, 5P), (Seat Alhambra, 7V), (Seat Ibiza, 6J), (Seat Leon, 5F), (Seat Exeo, 3R), (Seat Toledo, KG), (Seat Ibiza, 6P), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Mii, KE), (Seat Leon, KL)</p>
<p> Kodning</p>	<p>(Seat Ibiza, 6J): Kodning af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kodning af parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælps lydstyrke, Programmering af radiostyret fjernbetjening, De-/aktivering af fartpilot, Kodning af trailerregistrering, Kodning af servostyring, Kodning af lyslængderegulering, Kodning af motorstyreenhed, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/aktivering af transportmode, Kodning af karosseristyreenhed, Kodning af variabelt serviceinterval, Kodning af gateway-monteringsliste</p> <p>(Seat Leon, KL): Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælps lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssyser, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode</p>
<p> Grundindstilling</p>	<p>(Seat Arona, KJ), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F): CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter</p> <p>(Seat Ateca, KH), (Seat Tarraco, KN): CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Udførelse af motorjusteringer</p> <p>(Seat Ibiza, 6J): Regenerering af partikelfilter, Aktivering af centrallås, Nulstilling af indlæringsværdier styreenhed generelt, Indlær EGR ventil, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Initialisering af udstødningstrykføler, Gearservomotor skift af gear til neutralstilling, Initialisering af gearkassestyreenhed,</p>

	<p>Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af tværaccelerationssensor, Særudluftning</p>
	<p>(Seat Leon, KL): Initialisering af oxidationskatalysator, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af bremsetrykgiver, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkasetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer</p>
<p> Service nulstilling</p>	<p>(Seat Leon, KL), (Seat Ibiza, 6J)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Seat Leon, KL)</p>
<p> System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>(Seat Leon, KL), (Seat Arona, KJ)</p>

Skoda

	<p>(Skoda Yeti, 5L), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Fabia, 6Y), (Skoda Superb, 3U), (Skoda Citigo, NF), (Skoda Octavia, 1Z), (Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Citigo, NE), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Skoda Yeti, 5L), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Fabia, 6Y), (Skoda Superb, 3U), (Skoda Citigo, NF), (Skoda Octavia, 1Z), (Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Octavia,</p>

| **Aktuatorrest**

5E), (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Citigo, NE), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)

| **Kodning**

(Skoda Yeti, 5L), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Fabia, 6Y), (Skoda Superb, 3U), (Skoda Citigo, NF), (Skoda Octavia, 1Z), (Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Citigo, NE), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)

(Skoda Enyaq, 5A):
Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Skoda Fabia, PJ):
Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW):
Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ):
Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer, De-/aktivering af transportmode

(Skoda Octavia, 1U):
Kodning af ABS-styreenhed, Kodning af ABS-styreenhed (Bosch), Programmering af radiostyret fjernbetjening, Aktivering af fartpilot, Deaktivering af fartpilot, Kodning af gearkassestyreenhed, Kodning af lysstyring, Kodning af motorstyreenhed, Kodning af variabelt serviceinterval

(Skoda Octavia, NX):

| Grundindstilling

Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Skoda Enyaq, 5A):

Initialisering af elsæder, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Indstilling af forlygter, Initialisering af ESC-sensorer, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Skoda Fabia, PJ):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af ESC-sensorer, Udførelse af gearkasetilpasninger, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af generator

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Udførelse af gearkasetilpasninger, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af generator

(Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, 3V):

CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Udførelse af motorjusteringer

(Skoda Kodiaq, NS):

CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Udførelse af motorjusteringer, Indstilling af forlygter

(Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Superb, NZ):

Initialisering af oxidationskatalysator, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Udluftning af brændstofs-system, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af niveau for AdBlue, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Reset af startspærre AdBlue-system, Regenerering af partikelfilter, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Skoda Octavia, 1U):

Indlæring af ratvinkelgiver, TDI-indsprøjtningstart, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af fuldautomatisk klimaanlæg, Indstilling af xenonforlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Kontrol af udstødningstilbageføring, Initialisering af tværaccelerationssensor, Særudluftning (MK 60), Bremsetrykgiver (MK 60), Nulkalibrering længdepåvirkn. føler (MK 60), Bremsetrykgiver (MK 20), Nulkalibrering længdepåvirkn. føler (MK 20)

(Skoda Octavia, NX):

Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Skoda Octavia, PV):

Initialisering af oxidationskatalysator, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Udluftning af brændstofs-system, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af niveau for AdBlue, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Reset af startspærre AdBlue-system, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Fabia, PJ)

| Servicenulstilling

<p> Testfunktion</p>	<p>(Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiah, PS)</p>
<p> System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiah, PS), (Skoda Fabia, PJ)</p>
<p>Smart/MCC</p>	
<p> Fejlkode</p>	<p>(Smart/MCC Smart Fortwo, 453391), (Smart/MCC Smart Forfour, 453091)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Smart/MCC Smart Fortwo, 453391), (Smart/MCC Smart Forfour, 453091)</p>
<p>Subaru</p>	
<p> Fejlkode</p>	<p>(Subaru Impreza, GP), (Subaru XV, G4), (Subaru Forester, SJ), (Subaru Legacy/Outback, BS), (Subaru WRX, V1), (Subaru Levorg, VM), (Subaru BRZ, ZD), (Subaru Solterra, EAM1S)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Subaru Impreza, GP), (Subaru XV, G4), (Subaru Forester, SJ), (Subaru Legacy/Outback, BS), (Subaru WRX, V1), (Subaru Levorg, VM), (Subaru BRZ, ZD), (Subaru Solterra, EAM1S)</p>
<p> Aktuatortest</p>	<p>(Subaru Forester, SK), (Subaru BRZ, ZD)</p>
<p> Grundindstilling</p>	<p>(Subaru BRZ, ZD): Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Udluftning af kølesystem, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed</p> <p>(Subaru Forester, SK): Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af kamerastyreenhed</p>

Suzuki

| Fejlkode

(Suzuki Baleno, EW), (Suzuki Swace, AMZ), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Ignis, MF), (Suzuki Jimny, GJ), (Suzuki Across, A5Z), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415)

| Parameter

(Suzuki Baleno, EW), (Suzuki Swace, AMZ), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Ignis, MF), (Suzuki Jimny, GJ), (Suzuki Across, A5Z), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415)

| Aktuatorrest

(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki Jimny, GJ), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415)

Tesla

| Parameter

(Tesla Model 3, 5YJ3)

Toyota

| Fejlkode

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Auris, ZWE186L), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Prius, NHW20), (Toyota RAV 4, ACA30), (Toyota RAV 4, ALA30), (Toyota Corolla, AUR10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Corolla, ZZE123), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZTZ251), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Auris, ADE150), (Toyota Auris, ADE157), (Toyota Land Cruiser, J20A), (Toyota Auris, ZZE150), (Toyota Auris, ZRE151), (Toyota IQ, KGJ10), (Toyota IQ, NUJ10), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Auris, NRE150), (Toyota Auris, ZRE152), (Toyota Auris, NDE150), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZTZ250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota RAV 4, ZSA35), (Toyota RAV 4, ZSA30), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Corolla, CDE120), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota IQ, NGJ10), (Toyota RAV 4, ALA35), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Corolla, ZRE151), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Corolla, ADE150), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Auris, WWE185L), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota RAV

4, MXAA54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota Yaris, MXP10, MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE151), (Toyota Auris, NZE154), (Toyota Auris, ZRE154), (Toyota Auris, AZE156H), (Toyota Auris, AZE154H), (Toyota Auris, GRE156H), (Toyota Auris, NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WWE185), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZRE144), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, NZE15), (Toyota Corolla, ZRE152), (Toyota Corolla, ZRE154), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE141), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE150), (Toyota Corolla, NZE144), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Proace, E), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Prius, MXWH61)

Parameter

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Auris, ZWE186L), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Prius, NHW20), (Toyota Aygo, KGB10), (Toyota RAV 4, ACA30), (Toyota RAV 4, ALA30), (Toyota Corolla, AUR10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Corolla, ZZE123), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZZE123), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Auris, ADE150), (Toyota Auris, ADE157), (Toyota Land Cruiser, J20A), (Toyota Auris, ZZE150), (Toyota Auris, ZRE151),

(Toyota IQ, KGJ10), (Toyota IQ, NUJ10), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Auris, NRE150), (Toyota Auris, ZRE152), (Toyota Auris, NDE150), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZZT250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota RAV 4, ZSA35), (Toyota RAV 4, ZSA30), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Corolla, CDE120), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota IQ, NGJ10), (Toyota RAV 4, ALA35), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Corolla, ZRE151), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Corolla, ADE150), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Auris, WWE185L), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Yaris, NSP131), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota RAV 4, MXAA54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota Yaris, MXP10), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE151), (Toyota Auris, NZE154), (Toyota Auris, ZRE154), (Toyota Auris, AZE156H), (Toyota Auris, AZE154H), (Toyota Auris, GRE156H), (Toyota Auris,

NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WWE185), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZRE144), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, NZE15), (Toyota Corolla, ZRE152), (Toyota Corolla, ZRE154), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE141), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE150), (Toyota Corolla, NZE144), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZE211), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Proace, E), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Prius, MXWH61)

Aktuatortest

(Toyota Auris, ZWE186L), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota

| Kodning

Camry, ASV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42, DB43), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Proace, E), (Toyota GR86, ZN8)

(Toyota Aygo, KGB40):
Konfigurering af nøgleadvarsel

(Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ):
Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Kodning af alarmsignal, De-/aktivering af transportmode

(Toyota Proace, MDZ):
Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af kabineovervågning, Kodning af VIN

(Toyota Proace, MPY):
Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af kabineovervågning, Kodning af alarmsignal, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode, Kodning af VIN

(Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota Yaris, NSP130):
Kodning af komfortåbning/-lukning, Kodning af kabinelys, Kodning af hjulventiler

(Toyota RAV 4, AXAL54):
Kodning af dæktryksovervågning

(Toyota Verso, ZGR20):
Kodning af hjulventiler, Konfigurering af nøgleadvarsel

(Toyota Yaris, NLP130):
Kodning af komfortåbning/-lukning, Kodning af kabinelys

| Grundindstilling

(Toyota Aygo, KGB40):
Initialisering af gasspjæld, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Udluftning af ABS/ESC, Deaktivering af ESP, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota GR86, ZN8):
Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Udluftning af kølesystem, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, KUN15), (Toyota Hilux, KUN25), (Toyota Hilux, KUN26), (Toyota Hilux, KUN35), (Toyota Hilux, N25T), (Toyota Hilux, TGN126):
Udluftning af bremsesystem

(Toyota Land Cruiser, J20A):
Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter

(Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ):
Udluft brændstofforumpesystem, Tilslut batteri igen, Udskift batteri, Rengør EGR-køler-omskifterventil, Reaktivér nødbremseassistent, Udluftning af ABS/ESC, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlær EGR ventil, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Udluftning af brændstofsysteem, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af klemsikring rudehejs, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af DeNOx-system, Indlæring af turbolader, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af luftdoseringsanordning, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgeber, Lukning af ECO-mode, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af start/stop-funktion, Rengøring af EGR-ventil, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af bremsedele

(Toyota Proace, MDZ):
Regenerering af partikelfilter, Reaktivér nødbremseassistent, Udluftning af ABS/ESC, Indlær EGR ventil, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Udluftning af regenereringsadditiv-pumpe/-ledning, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af DeNOx-system, Indlæring af turbolader, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af luftdoseringsanordning, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgeber, Lukning af ECO-mode, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af start/stop-funktion, Udskiftning af gearkassekomponenter, Montering/afmontering af gearvælger, Initialisering af gearvælgerservomotor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af motordele, Udskiftning af bremsedele, Udskiftning af regenereringsadditiv-pumpe

(Toyota Proace, MPY):
Regenerering af partikelfilter, Reaktivér nødbremseassistent, Initialisering af rotorpositionssensor, Tøm kølesystem, Fyldning af kølesystem, Udfør grundindstillingen for højspændingsbatteriet, Udluftning af ABS/ESC, Indlær EGR ventil, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Udluftning af regenereringsadditiv-pumpe/-ledning, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af DeNOx-system, Indlæring af turbolader, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af luftdoseringsanordning,

Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgeber, Lukning af ECO-mode, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af start/stop-funktion, Udskiftning af gearkassekomponenter, Montering/afmontering af gearvælger, Initialisering af gearvælgerservomotor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af motordele, Udskiftning af bremsedele, Udskiftning af regenereringsadditiv-pumpe

(Toyota RAV 4, ALA41):

Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter

(Toyota RAV 4, AXAL52):

Registrering af parkeringshjælp, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Udluftning af kølesystem inverter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota RAV 4, AXAL54):

Registrering af parkeringshjælp, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem inverter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Verso, ZGR20):

Initialisering af køretøjsniveausensorer, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Deaktivering af ESP, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Udluftning af bremsesystem, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Verso, ZGR21):

Initialisering af køretøjsniveausensorer, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Yaris, NLP130):

Regenerering af partikelfilter, Indlæring af ratvinkelgeber, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Gear (stor initialiseringsprocedure), Initialisering af rotationshastighedssensor, Indlæring af gearhydraulik, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af position kobling, Initialisering af gearkassestyreenhed, Deaktivering af ESP, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Yaris, NSP130):

	Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkelgiver, Gear (stor initialiseringsprocedure), Initialisering af rotationshastighedssensor, Indlæring af gearhydraulik, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af position kobling, Initialisering af gearkassestyreenhed, Deaktivering af ESP, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenustilling	(Toyota Proace, MPY), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Proace, BKY)
Testfunktion	(Toyota Proace, MPY), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Yaris, NSP130)

Volkswagen

| Fejlkode

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Caddy, 2C), (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Passat, 36), (Volkswagen Caddy, 2K), (Volkswagen Crafter, 2F), (Volkswagen Crafter, 2E), (Volkswagen Touareg, 7P), (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Golf6, 51), (Volkswagen Touran, 1T), (Volkswagen up!, 12), (Volkswagen CC, 35), (Volkswagen Transporter, 7E), (Volkswagen Golf6, 5K), (Volkswagen Golf7, 5G), (Volkswagen Bora, 1J), (Volkswagen Transporter, 7F), (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV), (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE), (Volkswagen up!, BL), (Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Sharan, 7M), (Volkswagen Passat, 3B), (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen New Beetle, 1C/9C), (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Transporter, SF), (Volkswagen Amarok, S6/S7), (Volkswagen Golf3, 1H), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Polo, 9N), (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Phaeton, 3D), (Volkswagen New Beetle, 1Y), (Volkswagen Touareg, 7L), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Golf5, 1K), (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M), (Volkswagen Passat, 3C), (Volkswagen Eos, 1F), (Volkswagen Jetta, 1H), (Volkswagen Jetta, 9M), (Volkswagen Jetta, 1J), (Volkswagen Polo, 6K/6V), (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Golf6, 52), (Volkswagen New Beetle, 5C), (Volkswagen New Beetle, 9C), (Volkswagen New Beetle, 1C), (Volkswagen Lupo, 6X), (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Golf7, BQ), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen CC, 3C), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Bora,), (Volkswagen Crafter, SX), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

| Parameter

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Caddy, 2C), (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Passat, 36), (Volkswagen Caddy, 2K), (Volkswagen Crafter, 2F), (Volkswagen Crafter, 2E), (Volkswagen Touareg, 7P), (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Golf6, 51),

(Volkswagen Touran, 1T), (Volkswagen up!, 12),
 (Volkswagen CC, 35), (Volkswagen Transporter, 7E),
 (Volkswagen Golf6, 5K), (Volkswagen Golf7, 5G),
 (Volkswagen Bora, 1J), (Volkswagen Transporter, 7F),
 (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV),
 (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE),
 (Volkswagen up!, BL), (Volkswagen Passat, 3G),
 (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Touran, 5T),
 (Volkswagen Sharan, 7M), (Volkswagen Passat, 3B),
 (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen New Beetle, 1C/9C),
 (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Transporter, SF),
 (Volkswagen Amarok, S6/S7), (Volkswagen Golf3, 1H),
 (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),
 (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Polo, 9N),
 (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Phaeton, 3D),
 (Volkswagen New Beetle, 1Y), (Volkswagen Touareg, 7L),
 (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Golf5, 1K),
 (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen Transporter, 7J),
 (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M),
 (Volkswagen Passat, 3C), (Volkswagen Eos, 1F),
 (Volkswagen Jetta, 1H), (Volkswagen Jetta, 9M),
 (Volkswagen Jetta, 1J), (Volkswagen Polo, 6K/6V),
 (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Golf6, 52),
 (Volkswagen New Beetle, 5C), (Volkswagen New Beetle,
 9C), (Volkswagen New Beetle, 1C), (Volkswagen Lupo, 6X),
 (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Golf7, BQ),
 (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW),
 (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen CC, 3C),
 (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Touareg, CR),
 (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CB),
 (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter,
 SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC),
 (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen
 Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen
 Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen
 Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc,
 D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA),
 (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Bora,), (Volkswagen
 Crafter, SX), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8,
 CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB),
 (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CJ),
 (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

| Aktuatorrest

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Caddy, 2C),
 (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Passat, 36),
 (Volkswagen Caddy, 2K), (Volkswagen Touareg, 7P),
 (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Sharan, 7N),
 (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Golf6, 51),
 (Volkswagen Touran, 1T), (Volkswagen up!, 12),
 (Volkswagen CC, 35), (Volkswagen Transporter, 7E),
 (Volkswagen Golf6, 5K), (Volkswagen Golf7, 5G),
 (Volkswagen Bora, 1J), (Volkswagen Transporter, 7F),
 (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV),
 (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE),
 (Volkswagen up!, BL), (Volkswagen Passat, 3G),
 (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Touran, 5T),
 (Volkswagen Sharan, 7M), (Volkswagen Passat, 3B),
 (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen New Beetle, 1C/9C),

(Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Transporter, SF), (Volkswagen Amarok, S6/S7), (Volkswagen Golf3, 1H), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Polo, 9N), (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Phaeton, 3D), (Volkswagen New Beetle, 1Y), (Volkswagen Touareg, 7L), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Golf5, 1K), (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M), (Volkswagen Passat, 3C), (Volkswagen Eos, 1F), (Volkswagen Jetta, 1H), (Volkswagen Jetta, 9M), (Volkswagen Jetta, 1J), (Volkswagen Polo, 6K/6V), (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Golf6, 52), (Volkswagen New Beetle, 5C), (Volkswagen New Beetle, 9C), (Volkswagen New Beetle, 1C), (Volkswagen Lupo, 6X), (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Golf7, BQ), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen CC, 3C), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Bora,), (Volkswagen Crafter, SX), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Kodning

(Volkswagen Caddy, SA):

Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Programmering af radiostyret fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssystemer, Tilpas servostyring efter udskiftning, Kodning af ratstammemodul, Kodning af brændstofdrevet fyr, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, CD):

Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen Crafter, SYMWE):

Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af

indsprøjtningssdyser, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Volkswagen Golf4, 1J):

Kodning af ABS-styreenhed (generation 1), Kodning af ABS-styreenhed (generation 2), Programmering af radiostyret fjernbetjening, Aktivering af fartpilot, Deaktivering af fartpilot, Kodning af gearkassestyreenhed, Kodning af klimaanlæg, Kodning af lysstyring, Kodning af motorstyreenhed, Kodning af radio, Kodning af nøgle, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, Kodning af variabelt serviceinterval, Tilpas startspærre til motorstyreenhed

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Passat, CJ),

(Volkswagen Tiguan, CT):

Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssdyser, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen Golf8, DB):

Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):

De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen Jetta, 16):

Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Deaktivering af alternerende parkeringsstilling, Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Programmering af radiostyret fjernbetjening, De-/aktivering af fartpilot, Kodning af trailerregistrering, Tilpas servostyring efter udskiftning, Udskiftning af forlygter/effektmodul, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af brændstofdrevet fyr, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/aktivering af transportmode, Kodning af variabelt serviceinterval, Kodning af gateway-monteringsliste

(Volkswagen Passat, CB):

Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Programmering af radiostyret fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Volkswagen Polo, 6R):

Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Programmering af radiostyret fjernbetjening, De-/aktivering af fartpilot, Kodning af trailerregistrering, Kodning af servostyring, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument,

De-/aktivering af transportmode, Kodning af karosseristyreenhed, Kodning af variabelt serviceinterval, Kodning af gateway-monteringsliste

(Volkswagen Polo, 9N):

Kodning af ABS-styreenhed, Kodning af ABS-styreenhed (Bosch), Programmering af radiostyret fjernbetjening, Aktivering af fartpilot, Deaktivering af fartpilot, Kodning af gearkassestyreenhed, Kodning af kombiinstrument, Kodning af klimaanlæg, Kodning af servostyring, Kodning af motorstyreenhed, Kodning af radio, Kodning af variabelt serviceinterval, Kodning af central styreenhed komfort

(Volkswagen Polo, AE):

Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Volkswagen Touareg, RC):

Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen Transporter, 7H):

Kodning af ABS-styreenhed, Kodning af anhængertræk, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Programmering af fjernbetjening, Programmering af radiostyret fjernbetjening, De-/aktivering af fartpilot, Kodning af trailerregistrering, Kodning af kombiinstrument, Kodning af klimaanlæg, Kodning af ratstammemodul, Kodning af radio, Kodning af bakkamerasystem, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af brændstofdrevet fyr, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/aktivering af transportmode, Kodning af karosseristyreenhed, Kodning af variabelt serviceinterval, Kodning af central styreenhed komfort, Kodning af gateway-monteringsliste

(Volkswagen Transporter, 7J):

Kodning af ABS-styreenhed, Kodning af anhængertræk, Programmering af radiostyret fjernbetjening, De-/aktivering af fartpilot, Kodning af kombiinstrument, Kodning af klimaanlæg, Kodning af ratstammemodul, Kodning af motorstyreenhed, Kodning af radio, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af karosseristyreenhed, Kodning af variabelt serviceinterval, Kodning af central styreenhed komfort

| Grundindstilling

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Amarok, S6/S7):
Udførelse af gearkassetilpasninger

(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, A1),
(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Tiguan, AX),
(Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Tiguan, BW),
(Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Transporter, ST):
CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter,
Udførelse af motorjusteringer

(Volkswagen Caddy, SA):
Regenerering af partikelfilter, Initialisering af
indsprøjtningssystemets minimummængdeafvigelse,
Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Aktivering
af centrallås, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af
diagnosefilter, Indlær EGR ventil, Initialisering af
bremsetrykgiver, Udluftning af brændstofs-system, Tilpasning
af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af
adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlærning af
fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af
udstødningstrykføler, Gearservomotor skift af gear til
neutralstilling, Initialisering af gearkassestyreenhed,
Nulstilling af lærte værdier for brændstofs-system,
Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af
forlygter, Indlærning af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte
værdier for lambda-sonde, Særudluftning, Indlærning af
turbolader, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering
af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/
tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/
tilskudsvarmer

(Volkswagen Caddy, SB):
Initialisering af oxidationskatalysator, Fyld brændstofrør/
slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Skift initiativtype,
Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/
telematiksystem, Udførelse af vedligeholdelsesarbejder på
gasanlæg, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af
diagnosefilter, Indlærning af ratvinkelgiver, Initialisering af
bremsetrykgiver, Udluftning af brændstofs-system, Tilpasning
af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af
adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlærning af
fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af
gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Fjern
brændstofhøjtrykket, Tilpasning af kølergitter, Udførelse af
motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Initialisering af
servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter,
Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af
neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter,
Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemet,
Aktivering af rulleprøvestandsmode, Særudluftning, Første
tilkøring af A/C-kompressor, Servicearbejder
parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed,
Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer,
Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af
brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SX), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Touareg, CR): CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter

(Volkswagen Crafter, SYMWE):

Regenerering af partikelfilter, Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialiser servomotor for luftfordelingsspjæld, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjultrækskobling, Nulstilling af advarsmelding for ureaadditivsystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkel giver, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillings sensor, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Tilpasning af ureaadditivsystem, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Golf4, 1J):

Indlær EGR ventil, Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af fuldautomatisk klimaanlæg, Indstilling af xenonforlygter, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kontrol af lambdastatus sensor 1 + 2, Kontrol af lambdaældning række 1 før kat., Kontrol af lambda konvertering række 1, Kontrol af udstødningstilbageføring, Initialisering af tværaccelerationssensor, Særudluftning (MK 60), Bremsetrykgiver (MK 60), Nulkalibrering længdepåvirkn. føler (MK 60), Bremsetrykgiver (MK 20), Nulkalibrering længdepåvirkn. føler (MK 20)

(Volkswagen Golf8, CD):

Initialisering af oxidationskatalysator, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af bremsetrykgiver, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/

vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ):
Udførelse af motorjusteringer

(Volkswagen Golf8, DA):
Initialisering af oxidationskatalysator, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Udluftning af brændstofsyste, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af niveau for AdBlue, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen Golf8, DB):
Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indstilling af forlygter, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):
CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af ESC-sensorer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen Jetta, 16):
Tilpasning af olietryk til motortilkøring, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Nulstilling af indlæringsværdier styreenhed generelt, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Gearservomotor skift af gear til neutralstilling, Initialisering af gearkassestyreenhed, Fjern brændstoffhøjtrykket, Initialisering af fuldautomatisk klimaanlæg, Indstilling af xenonforlygter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af tværaccelerationssensor, Initialisering af ladetryksregulator, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Første tilkøring af A/C-kompressor, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Passat, CB):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT):
Initialisering af oxidationskatalysator, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af niveau for AdBlue, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Regenerering af partikelfilter, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen Polo, 6R):
Aktivering af centrallås, Nulstilling af indlæringsværdier styreenhed generelt, Initialisering af dæktryksovervågning, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Gearservomotor skift af gear til neutralstilling, Initialisering af gearkassestyreenhed, Initialisering af fuldautomatisk klimaanlæg, Indstilling af xenonforlygter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af tværaccelerationssensor, Særudluftning

(Volkswagen Polo, 9N):
Regenerering af partikelfilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af udstødningstrykføler, Initialisering af fuldautomatisk klimaanlæg, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Kontrol af ladetryksregulering, Kontrol af udstødningstilbageføring, Initialisering af tværaccelerationssensor, Særudluftning

(Volkswagen Polo, AE):
Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder,

Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/ telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Volkswagen Touareg, RC):

Initialisering af brændstofmængderegulator, Nulstilling af tæller for kølemiddeltab, Regenerering af partikelfilter, Oplåsning/spærring af aktiv bagaksel, Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Kalibrér fronthjørneradar, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Initialisering af elsæder, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Initialisering af udstødningstrykføler, Udførelse af gearkassetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølegitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af fuldautomatisk klimaanlæg, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Indlæring af standardposition niveauregulering, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandlingsfilter, Initialisering af udstødningsspjæld, Initialisering af brændstofhøjtrykpumpe, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Tilpasning af ureaadditiv-system, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Transporter, 7H):

Regenerering af partikelfilter, Aktivering af centrallås, Nulstilling af indlæringsværdier styreenhed generelt, Indlær EGR ventil, Initialisering af dæktryksovervågning, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af udstødningstrykføler, Initialisering af gearkassestyreenhed, Serviceposition servomotorer for klimaanlæg, Initialisering af fuldautomatisk klimaanlæg, Initialiser spjæld for variabel

	<p>indsugning, Indstilling af xenonforlygter, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af tværaccelerationssensor, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Initialisering af skydedør, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer</p> <p>(Volkswagen Transporter, 7J): Aktivering af centrallås, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af gearkassestyreenhed, Serviceposition servomotorer for klima anlæg, Initialisering af fuldautomatisk klima anlæg, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af tværaccelerationssensor, Særudluftning, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer</p>
<p> Service nulstilling</p>	<p>(Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Polo, 9N), (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)</p>
<p> System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)</p>
<p>Volvo</p>	
<p> Fejlkode</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
<p> Aktuator test</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
<p> Grundindstilling</p>	<p>(Volvo XC40, XZ):</p>

	<p>Nulstilling af lærte værdier for brændstof-luft-forhold, Kalibrering af kompas i bakspejl, Initialiser servomotor for luftfordelingsspjæld, Nulstilling af lærte værdier for frigeassensor, Nulstilling af lærte værdier for objektregistrering i siden, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Nulstilling af lærte værdier for batteriovervågningsmodul, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Indlæring af bremsepedalposition, Skift automatgearkasseolie, Nulstil lærte værdier for bremsesystem, Identificering af nye komponenter klimaanlæg, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af radar og kamera, Nulstil dæktryksovervågning, Initialisering af soltagsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for elektromekanisk servostyring, Udluftning af fordelergearoliepumpe, Initialisering af accelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for bagakseldifferentialegear, Nulstil lærte værdier ABS-hydraulikenhed, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera, Kalibrering af kamerastyreenhed</p>
<p> Service nulstilling</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
<p> System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>